SAMSUNG

SGH-E730
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus-ohjeita**

☑ Seuraavien varoitusten laiminlyöminen voi olla vaarallista tai lainvastaista.

Muista aina liikenneturvallisuus

Älä käytä kädessä pidettävää puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ensin.

Sammuta puhelin tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankkauspaikassa (huoltoasemalla) tai polttoaineiden tai kemikaalien läheisyydessä.

Kytke puhelin pois päältä lentokoneessa

Langattomat puhelimet saattavat aiheuttaa häiriötä. Niiden käyttäminen lentokoneissa on sekä lainvastaista että vaarallista.

Kytke puhelin pois päältä kaikkien sairaalalaitteiden läheisyydessä

Sairaalat tai terveydenhuoltolaitokset saattavat käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuus-energialle. Noudata kaikkia voimassa olevia sääntöjä ja säädöksiä.

Häiriöt

Kaikki langattomat puhelimet saattavat kärsiä häiriöistä, jotka voivat huonontaa niiden suorituskykyä.

Ota huomioon erityiset säädökset

Noudata alueellisia erityissäädöksiä ja sulje aina puhelin, kun sen käyttäminen on kiellettyä tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Järkevä käyttäminen

Käytä ainoastaan normaalissa asennossa (pidettynä korvalla). Vältä turhaa antennin koskettelua, kun puhelin on kytketty päälle.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten .

Pidä puhelin poissa lasten ulottuvilta

Säilytä puhelinta ja kaikkia sen osia, mukaan lukien lisävarusteita, poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden käyttäminen saattaa vioittaa puhelinta ja olla vaarallista.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettu huolto

Puhelimen saa korjata ainostaan valtuutettu huoltohenkilö.

Katso tarkempia turvallisuustietoja kohdasta "Terveys- ja turvallisuustiedot" sivulla 92.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää tiivistettyjä tietoja puhelimen käytöstä. Jos haluat nopeasti oppia perusasiat puhelimesta, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Tämä kuvake kehottaa kiinnittämään huomiota annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin.
▶	Tämä kuvake ilmaisee, että viitatuilla sivuilla on lisätietoja.
→	Tämä kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Tämä kuvake viittaa puhelimen näppäimeen, esimerkiksi [OK/i].
< >	Tämä kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä, esimerkiksi <**Valikko**>.

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **MP3-soitin**
  Voit soittaa MP3-musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta MP3-soittimena.

- **Bluetooth**
  Voit lähettää valokuvia, kuvatiedostoja, videoita ja muita henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla.

- **Soittajan kuvan näyttö**
  Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit helposti esitellä itsesi muille.

- **WAP-selain**
  Voit käyttää Web-sivustoja, erilaisia palveluja ja hakea uusimmat tiedot.

- **Radio**
  Voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi milloin ja missä tahansa.

- **Multimediaviestit**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videoita ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuvia, videoita tai äänitiedostoja.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Kalenteri**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

- **Puhenauhuri**
  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin **6**

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen **7**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen ... 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ... 8
Näppäimet ja näyttö ... 9
Valikkotoimintojen käyttäminen ... 11
Puhelimen mukauttaminen ... 12
Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen ... 15

Lisäominaisuudet **15**

Kamera, musiikki ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen ... 15
MP3-tiedostojen toistaminen ... 16
Web-sivujen selaaminen ... 17
Puhelinmuistion käyttäminen ... 18
Viestien lähettäminen ... 19
Viestien lukeminen ... 20
Bluetooth-yhteyden käyttäminen ... 22

Tekstin syöttäminen **23**

Kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Puhelutoiminnot **25**

Edistyneet soitto-ominaisuudet

Valikkotoiminnot **30**

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Ongelmien ratkaiseminen **90**

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys- ja turvallisuustiedot **92**

Hakemisto **98**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla <**Valikko**> perustilassa.

1 Puhelutiedot ▶ s. 30

1 Nykyiset yhteystiedot ▶ s. 30
2 Ei vastatut puhelut ▶ s. 31
3 Soitetut puhelut ▶ s. 31
4 Vastatut puhelut ▶ s. 31
5 Poista kaikki ▶ s. 31
6 Puhelukestot ▶ s. 31
7 Puhelukustannukset* ▶ s. 32

2 Puhelinmuistio ▶ s. 32

1 Yhteystietoluettelo ▶ s. 32
2 Sallitut numerot -tilan luettelo* ▶ s. 33
3 Lisää uusi yhteystieto ▶ s. 34
4 Ryhmä ▶ s. 34
5 Pikavalinta ▶ s. 35
6 Oma käyntikortti ▶ s. 36
7 Oma numero ▶ s. 36
8 Hallinta ▶ s. 36
9 Palvelunumerot* ▶ s. 37

3 Sovellukset ▶ s. 37

1 MP3-soitin ▶ s. 37
2 Puhenauhuri ▶ s. 39
3 Java-maailma ▶ s. 41
4 Radio ▶ s. 42
5 Maailmanaika ▶ s. 43
6 Hälytys ▶ s. 44
7 Laskin ▶ s. 44
8 Muunnin ▶ s. 45
9 Ajastin ▶ s. 45
10 Sekuntikello ▶ s. 45

4 Selain ▶ s. 46

1 Kotisivu ▶ s. 46
2 Suosikit ▶ s. 47
3 Siirry URL-osoitteeseen ▶ s. 47
4 Tyhjennä välimuisti ▶ s. 47
5 Profiiliasetukset ▶ s. 47
6 Käytössä oleva profiili ▶ s. 48

5 Viestit ▶ s. 49

1 Luo uusi viesti ▶ s. 49
2 Omat viestit ▶ s. 52
3 Mallit ▶ s. 57
4 Poista kaikki ▶ s. 58
5 Asetukset ▶ s. 58
6 Tiedotteet ▶ s. 63
7 Muistin tila ▶ s. 64

6 Tiedostonhallinta ▶ s. 64

1 Kuvat ▶ s. 64
2 Videot ▶ s. 65
3 Musiikki ▶ s. 65
4 Äänet ▶ s. 66
5 Muut tiedostot ▶ s. 66
6 Muistin tila ▶ s. 67

7 Kalenteri ▶ s. 67

8 Kamera ▶ s. 71

9 Asetukset ▶ s. 79

1 Aika ja päivämäärä ▶ s. 79
2 Puhelinasetukset ▶ s. 79
3 Näyttöasetukset ▶ s. 80
4 Ääniasetukset ▶ s. 82
5 Verkkopalvelut ▶ s. 83
6 Bluetooth ▶ s. 85
7 Turvallisuus ▶ s. 88
8 Muistin tila ▶ s. 89
9 Asetusten nollaus ▶ s. 89

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttäjän käsikirja

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

SIM-kortin tiedot

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Poista akku.

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.



☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.

4 Kytke pikalaturi puhelimeen.



5 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

6 Kun puhelin on täysin ladattu (akkukuvake ei enää vilku), irrota laturi pistorasiasta.

7 Irrota laturi puhelimesta.



Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä:

- puhelimesta kuuluu varoitusääni,
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake ▭ vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alhaiseksi, puhelimesta katkea automaattisesti virta. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Avaa kansi.
	2. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa [ ].
Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matka-puhelimen käyttäminen on kielletty.	3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaiseminen	1. Avaa puhelimen kansi.
	2. Paina jonkin aikaa [ ].

Näppäimet ja näyttö

Näppäimet	Kuvaus
	Näillä näppäimillä voi suorittaa näytön alarivillä mainitut toiminnot.
	Perustilassa tällä näppäimellä pääsee suoraan erikseen määritettyihin suosikkivalikoihin. ▶ s. 79 Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
	Perustilassa voit tällä näppäimellä käynnistää WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan valikon vaihtoehdon.
	Tällä näppäimellä poistetaan merkkejä näytöstä. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi palata edelliseen valikkotasoon.
	Lähetys tai puheluun vastaaminen. Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.
	Puhelun lopettaminen. Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.
	Näillä näppäimillä voi syöttää numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä. Perustilassa pääset vastaajapalveluun painamalla [**1**] jonkin aikaa. Painamalla [**0**] jonkin aikaa saat esille ulkomaanpuheluiden etuliitteen.
	Erikoismerkkien syöttö. Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Lisää tauko painamalla jonkin aikaa [*].
 (vasemmalla)	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö. Kun puhelin on perustilassa ja kansi on avattuna, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. Kun puhelimen kansi on suljettuna, tätä näppäintä painamalla voi sytyttää taustavalon.

(oikealla)	Perustilassa tällä näppäimellä voi ottaa käyttöön kameran, kun näppäintä pidetään painettuna jonkin aikaa. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai nauhoittaa videon.
(edessä)	Tällä näppäimellä voi näyttää MP3-soittimen tai radion toimintojen valintaruudun, kun näppäintä pidetään painettuna jonkin aikaa. MP3-soittimessa tällä näppäimellä voi aloittaa tai lopettaa toiston. Radiotilassa tällä näppäimellä radion voi kytkeä päälle tai pois.
(edessä)	Palaaminen edelliseen tiedostoon toiston aikana. Tällä näppäimellä voi selata radiokanavia.
(edessä)	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon toiston aikana. Tällä näppäimellä voi selata radiokanavia.

Näyttö

Alueet



Kuvakkeet
Eri kuvakkeita

Teksti ja grafiikka
Näytön viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot

Valintanäppäinten toiminnot
Kahdelle valintanäppäimelle määritetyt toiminnot

Kuvakkeet*

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- Puhelu kesken
- Peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa puheluja
- Hälytys asetettu
- Uusi tekstiviesti
- Uusi multimediaviesti
- Uusi vastaajaviesti

Kuvakkeet *(jatkuu)*

	Uusi sähköpostiviesti vastaanotettu tai lähdössä
	Jokin Saapuneet-kansio on täynnä
	Soitonsiirto on päällä ▶ s. 83
	Bluetooth on päällä ▶ s. 85
	GPRS-verkkoyhteyttä käytetään
	Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
	Toimistovyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
	Puhelu hälyttää värisemällä ▶ s. 82
	Äänetön tila on päällä ▶ s. 82
	Akun lataustaso

* Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan tai operaattorin mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäinten käyttäminen

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käytettävän ominaisuuden mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

Vasemmalla valintanäppäimellä voit avata valikon.

Oikealla valintanäppäimellä voi siirtyä **Puhelinmuistio**-valikon **Yhteystietoluettelo**-vaihtoehtoon.

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon painamalla selausnäppäimiä. 3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [OK/i]. 4. Poistu valitsemalla jompikumpi seuraavista tavoista. • Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**> tai <**C**>. • Palaa perustilaan painamalla [ ].
Pikanäppäinten käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**. 2. Valitse kieli.
Soittoääni	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**. 2. Valitse soittoääniluokka painamalla [vasen] tai [oikea]. 3. Selaa soittoääniluetteloa painamalla [ylös] tai [alas]. 4. Valitse haluamasi soittoääni. 5. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa päänäytön tai ulkoisen näytön taustakuvan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **taustakuva** → **Päänäyttö** tai **Kansinäyttö**.
2. Valitse kuvaluokka ja sitten kuva.

   Jos valitsit **Kansinäyttö**, voit asettaa ulkoisessa näytössä näkyvän tekstin valitsemalla **Kannen otsikko**.
3. Paina [OK/i].

Valikkotilan ulkoasun värit

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, värit.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse väriteema.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jolloin puhelimen ääni ei häiritse muita.

Paina jonkin aikaa [#] perustilassa.

Valikkojen pikanäppäimet

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin.

Valikon liittäminen näppäimeen:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäin**.
2. Valitse pikanäppäin.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda**.
4. Siirry pikanäppäimeen määritettävän valikon kohdalle.
5. Paina <**Tallenna**>.

Puhelimen lukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta asettamalla siihen salasanan. Puhelin vaatii salasanan, kun se käynnistetään.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana "00000000" ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4–8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [▲ / ▼].

Lisäominaisuudet

Kamera, musiikki ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
3. Osoita kuvattavaa kohdetta kameran linssillä ja säädä kuvaa.
4. Ota valokuva painamalla [ ]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Palaa kuvaustilaan painamalla [OK /].

Valokuvan katsominen

1. Paina kuvaustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry valokuviin**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon nauhoittaminen

1. Siirry nauhoitustilaan painamalla kuvaustilassa [**1**].
2. Aloita nauhoitus painamalla [ ].
3. Lopeta nauhoitus painamalla [ ]. Video tallentuu automaattisesti.
4. Oikeanpuoleisella valinta-näppäimellä voit palata nauhoitustilaan.

Videon toistaminen

1. Paina nauhoitustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry videoihin**.
2. Valitse haluamasi videoleike.

MP3-tiedostojen toistaminen

MP3-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta ▶ s. 46
- Lataus tietokoneesta Samsung PC Studio II:n avulla ▶ Samsung PC Studio II:n käyttöopas
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 87

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **MP3-soitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää luetteloon** → **Lisää kaikki** tai **Lisää tiedosto**.
3. Jos valitset **Lisää tiedosto**, siirry haluamaasi tiedostoon ja paina <**Lisää**>. Toista vaiheet alkaen vaiheesta 2.

MP3-tiedoston toistaminen

1. Paina MP3-soittimen näytöstä [OK/i].
2. Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:
   - [OK/i]: tauko / toiston jatkaminen.
   - [Vasen]: siirtyminen edelliseen tiedostoon. Siirtyminen taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä painetaan jonkin aikaa.
   - [Oikea]: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä painetaan jonkin aikaa.
   - [Ylös]: toistoluettelon avaus
   - [Alas]: toiston lopetus.
   - [▲/▼]: äänenvoimakkuuden säätö.

Web-sivujen selaaminen

Langatonta Internetiä voi käyttää helposti sisäänrakennetun WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen avulla. Voit käyttää erilaisia palveluja ja lukea uusimpia tietoja sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [OK/i].

Selaaminen WAP-selaimen avulla

- Voit selata verkkosivuja painamalla [ylös] tai [alas].
- Valitse kohde painamalla <✓>.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**> tai [**C**].
- Voit palata kotisivulle painamalla [**C**] jonkin aikaa.
- Voit näyttää selaimen vaihtoehdot painamalla [*] tai valitsemalla näytön yläosasta .

Puhelinmuistion käyttäminen

Merkinnän lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina [OK/].
2. Valitse **Puhelin** → numerotyyppi.
3. Määritä yhteystiedot: etunimi, sukunimi, matkapuhelin, koti, toimisto, faksi, muu, sähköposti, kuvatunnus, soittoääni, ryhmä ja huomautukset.
4. Tallenna merkintä painamalla [OK/].

SIM-kortille:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina [OK/].
2. Valitse **SIM-kortti**.
3. Syötä nimi.
4. Tallenna merkintä painamalla [OK/].

Merkinnän hakeminen

1. Paina perustilassa <**Nimet**>.
2. Kirjoita nimi tai siirry haluamasi merkinnän kohdalle.
3. Valitse merkintä.
4. Valitse numero ja soita painamalla [ ] tai siirry valintoihin painamalla <**Valinnat**>.

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä omat yhteystietosi.
3. Tallenna käyntikortti painamalla [OK/].
4. Lähetä käyntikortti muille painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä käyttäen** → **Tekstiviesti**/ **Multimediaviesti**/**Sähköposti**/ **Bluetooth**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Syötä viestin teksti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Vain lähetä**.
4. Anna vastaanottajan numero.
5. Lähetä viesti painamalla [OK/].

Multimediaviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä viestin aihe ja paina [OK/].

Multimediaviestin lähettäminen

(jatkuu)

4. Valitse **Kuva ja video** → **Kuvat** tai **Videot** → luokka.
5. Valitse valokuva ja paina <**Lisää**>. Jos valitset videoleikkeen, paina vasemmanpuoleista valinta-näppäintä ja valitse **Lisää**.
6. Valitse **Ääni** → luokka.
7. Valitse ääni ja paina **Lisää**.
8. Valitse **Viesti**.
9. Syötä viestin teksti ja paina [OK/].
10. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
11. Näppäile vastaanottajan puhelin-numero tai sähköpostiosoite.
12. Lähetä viesti painamalla [OK/].

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina [OK/].
4. Valitse **Viesti**.
5. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [OK/].
6. Valitse **Tiedostoliite**.
7. Lisää kuvia, videoita, ääniä tai musiikkitiedostoja.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Kirjoita sähköpostiosoite.
10. Lähetä sähköposti painamalla [OK/].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse viesti.

Multimediaviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse viesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Sähköpostiviestit**.
2. Nouda sähköpostiviesti tai otsikko valitsemalla **Tarkista uusi posti**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitset otsikon, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavat langattomat ominaisuudet: yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, puhelimen handsfree-käytön ja puhelimen etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen hakeminen ja pariliitoksen muodostaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sellainen on olemassa, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Siirry sovellukseen.
2. Selaa haluttuun kohtaan.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Tekstin syöttäminen

Kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Tekstin syöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

- Oikeanpuoleisella valintanäppäimellä voit vaihtaa tekstin syöttötilaa (Suo: T9-tila, A Suo: kirjaimet, 1 Suo: numerot ja Suo: erikoismerkkitila).
- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

Kirjaimet-tilan käyttäminen

Paina asianmukaista näppäintä, kunnes haluamasi merkki ilmestyy näyttöön.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä å 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Kirjaimet-tilan käyttövinkkejä

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin on siirtynyt oikealle automaattisesti tai paina [oikea]. Syötä sitten seuraava kirjain.

- Vaihda kirjainkokoa painamalla [*]. Valittavissa ovat pienet kirjaimet (ei merkkiä), iso alkukirjain ( ) tai isojen kirjainten lukitus ( ).
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää painamalla siirtymisnäppäimiä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla [**2**]–[**9**]. Paina näppäintä kerran, kun syötät merkin.

   Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan TERVE T9-tilassa painamalla [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**].

   T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikein, näytä painamiasi näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat painamalla [**0**].

   Esimerkiksi sanat NE ja ME vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [#].

T9-tilan käyttövinkkejä

- Painamalla [**1**] voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Vaihda kirjainkokoa painamalla [*]. Valittavissa ovat pienet kirjaimet (ei merkkiä), iso alkukirjain ( ) tai isojen kirjainten lukitus ( ).
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää painamalla siirtymisnäppäimiä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Syötä lisättävä sana.

2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Tavaa**.
3. Paina <**Tavaa**>.
4. Syötä haluamasi sana kirjaintilassa ja paina <**OK**>.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi syöttää numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat...	**paina...**
saada esiin lisää erikoismerkkejä,	[ylös] tai [alas].
valita erikoismerkin,	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa syötetyn erikoismerkin,	[**C**].
lisätä erikoismerkin,	<**OK**>.

Puhelutoiminnot

Edistyneet soitto-ominaisuudet

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].

Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [**C**] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [**C**]. Voit siirtää kohdistinta virheellisen numeron muokkaamiseksi.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero. Paina sitten [ ].

Numeron valitseminen uudelleen

1. Saat esiin luettelon viimeksi käytetyistä numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit valita numeron puhelinmuistiosta. ▶ s. 32

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviin numeronäppäimiin. ▶ s. 35

SIM-kortilla olevan numeron valitseminen

1. Näppäile haluamasi puhelinnumeron paikkanumero perustilassa ja paina [#].
2. Voit selata muita numeroita painamalla [vasen] tai [oikea].
3. Valitse haluamasi numero painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puhelun lopettaminen

Sulje kansi tai paina [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuva.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Lisäasetukset**-valikosta on valittu **Vastaus kaikilla näppäimillä**, voit painaa mitä tahansa näppäintä paitsi <**Hylkää**>, [ ] tai [▲ / ▼]. ▶ s. 80
- Kun **Lisäasetukset**-valikosta on valittu **Aktiivikansi**, voit yksinkertaisesti avata puhelimen kannen. ▶ s. 80
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- **Sivunäppäin**-valikon asetuksesta riippuen voit mykistää soittoäänen tai hylätä puhelun painamalla [▲ / ▼] jonkin aikaa. ▶ s. 80

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa tarvittaessa vastaamatta jääneitä puheluja.
3. Valitse haluamasi numero painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kytke kuulokemikrofoni puhelimen vasemmalla sivulla olevaan liitäntään.

Kuulokemikrofonin painikkeet toimivat alla kuvatulla tavalla:

Jos haluat...	**paina...**
soittaa uudelleen viimeksi käytettyyn puhelinnumeroon,	painiketta kahdesti.
vastata puheluun,	painiketta.
lopettaa puhelun,	painiketta.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää eri toimintoja puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon / noutaminen

Puhelun voi asettaa pitoon tai sen voi noutaa painamalla <**Pitoon**> tai <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa, jos verkko tukee sitä ja olet ottanut käyttämiseen koputusominaisuuden. ▶ s. 84

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
3. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta pidetty puhelu**.
4. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Puhelun siirtäminen

Voit siirtää aktiivisen puhelun pidossa olevalle soittajalle, jos verkko tukee tätä toimintoa. Tämän toiminnon avulla nämä kaksi soittajaa voivat puhua keskenään, vaikka sinut poistetaan puhelusta.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Siirrä**.

Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttäminen

Lisävarusteena saatavan Bluetooth-kuulokemikrofonin avulla voit puhua puhelimessa pitämättä sitä korvaasi vasten. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, puhelimen täytyy ensin muodostaa pariliitos kuulokemikrofonin kanssa. ▶ s. 85

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda kuulokemikrofoniin** tai **Vaihda puhelimeen**.

Puheen selkeytysominaisuuden käyttäminen

Tämä ominaisuus parantaa mikrofonin herkkyyttä niin, että linjan toisessa päässä oleva henkilö kuulee puheesi selvästi vaikka kuiskaisitkin.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Puheen selkeytys päälle** tai **Puheen selkeytys pois päältä**.

Mikrofonin poistaminen käytöstä (mykistys)

Voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin käytöstä, jolloin toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Mykistä** tai **Mykistys pois**.

Näppäinäänten vaimentaminen tai lähettäminen

Voit poistaa näppäinäänet käytöstä tai palauttaa ne käyttöön.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Näppäinäänet pois** tai **Näppäinäänet päälle**.

☑ Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -toiminto on valittuna.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistio-valikon avulla voit hakea tai tallentaa nimiä ja numeroita. ▶ s. 32

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Puhelinmuistio**.

DTMF-äänien sarjan lähettäminen

DTMF-ääniä käytetään puhelimessa äänitaajuusvalintaan.

Voit lähettää DTMF-äänet ryhmänä, kun olet syöttänyt koko lähetettävän numeron tai kun noudat numeron puhelinmuistiosta. Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.

1. Kun olet yhteydessä puhelinpalvelujärjestelmään, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä DTMF**.
2. Näppäile lähetettävä numero ja paina <**OK**>.

SIM-palvelujen käyttäminen

SIM-palveluvalikko on käytettävissä, jos puhelimessa on SIM-kortti, jossa on sisäänrakennettu palveluvalikko. SIM-kortti voi tarjota esimerkiksi uutis-, sää-, urheilu-, viihde- ja paikannuspalveluja.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Tämän ominaisuuden avulla voit liittää jopa kuusi henkilöä usean osapuolen neuvottelupuheluun.

Operaattorin täytyy tukea neuvottelupuheluita, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Neuvottelupuhelun muodostaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle.
2. Soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.

3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**. Ensimmäinen osapuoli lisätään neuvottelupuheluun.
4. Voit halutessasi soittaa toiselle henkilölle tai vastata saapuvaan puheluun.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 tarvittaessa.

Yksityinen keskustelu yhden osallistujan kanssa

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Yksityinen**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.

   Voit puhua kyseisen henkilön kanssa kahden kesken sillä aikaa, kun muut osanottajat keskustelevat keskenään.
3. Voit palata neuvotteluun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Liitä neuvotteluun**.

Yhden osallistujan poistaminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Poista**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.

   Osanottaja poistetaan puhelusta, mutta puhelu jatkuu muiden osanottajien kesken.
3. Lopeta neuvottelupuhelu sulkemalla puhelimen kansi tai painamalla [ ].

Valikkotoiminnot

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Puhelutiedot *(Valikko 1)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja ja puhelujen kestoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelutiedot**.

Nykyiset yhteystiedot *(Valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmäksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelutiedon käyttäminen

1. Valitse puhelutyyppi painamalla [vasen] tai [oikea].
2. Siirry puhelutietoihin painamalla [ylös] tai [alas].
3. Painamalla [OK/i] voit tarkastella puhelun tietoja ja painamalla [ ] voit valita numeron.

Puhelutietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puhelutietojen luetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yksityiskohdat**: tarkastele valitun puhelun tietoja.
- **Puhelu**: valitse näytetty numero.
- **Tallenna yhteystietoihin**: tallenna puhelinnumero puhelinmuistioon.
- **Lähetä viesti**: lähetä teksti- tai multimediaviesti.
- **Poista**: poista valittu puhelutieto tai kaikki tiedot.

Ei vastatut puhelut *(Valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Soitetut puhelut *(Valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(Valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Poista kaikki *(Valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki tietyn puhelutyypin tiedot.

1. Tarkasta poistettavat puhelutiedot painamalla [OK/*i*].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(Valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puhelujen ajat. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: tarkista viimeisimmän puhelun pituus.
- **Soitetut yhteensä**: tarkista soittamiesi puhelujen yhteispituus.
- **Vastatut yhteensä**: tarkista vastaanottamiesi puhelujen yhteispituus.
- **Nollaa laskurit**: nollaa puhelulaskurit. Sinun on annettava puhelimen salasana.

  Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 88

Puhelukustannukset *(Valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen kustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laskutukseen.

- **Viime puhelun kustannus**: tarkista viimeisimmän puhelun kustannus.
- **Kustannukset yhteensä**: tarkista kaikkien puhelujesi kustannukset. Jos kokonaiskustannukset ylittävät enimmäiskustannuksen, joka on asetettu kohdassa **Aseta enimmäiskustannus**, laskuri täytyy nollata ennen uuden puhelun soittamista.
- **Enimmäiskustannus**: tarkista kohdassa **Aseta enimmäiskustannus** asetettu enimmäiskustannus.
- **Nollaa laskurit**: nollaa kustannuslaskurit. PIN2-koodi on annettava.
- **Aseta enimmäiskustannus**: aseta puheluitten enimmäiskustannus. PIN2-koodi on annettava.
- **Yksikköhinta**: aseta laskutusyksikön hinta, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa. PIN2-koodi on annettava.

Puhelinmuistio *(Valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumeroita SIM-kortille ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystietoluettelo *(Valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit hakea numeroita puhelinmuistiosta.

☑ Pääset tähän valikkoon nopeasti painamalla perustilassa <**Yht.tiedot**>.

Merkinnän hakeminen

1. Syötä haettavan nimen alkukirjaimet.
2. Valitse haluamasi nimi luettelosta.
3. Soita numeroon painamalla [ ] tai käytä puhelinmuistion vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>.

Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet yhteystietoja, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti**: lähetä teksti-, multimedia- tai sähköpostiviesti.
- **Kopioi**: kopioi valittu numero puhelimen muistiin, SIM-kortille tai Sallitut numerot -tilan luetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä yhteyshenkilön tiedot tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valitut yhteystiedot.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta yhteystiedot luomalla yhteyden puhelimesta kirjoittimeen Bluetoothin välityksellä.

Kun tarkastelet yhteystietojen luetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele yhteyshenkilön tietoja.
- **Lähetä viesti**: lähetä teksti-, multimedia- tai sähköpostiviesti.
- **Lisää uusi yhteystieto**: lisää uusi yhteyshenkilö puhelinmuistioon.
- **Poista**: poista valittu yhteyshenkilö tai kaikki yhteyshenkilöt.
- **Valitse kieli**: valitse kieli, jota käytetään tekstinsyöttötilassa.

Sallitut numerot -tilan luettelo *(Valikko 2.2)*

Tämän valikon avulla luodaan Sallitut numerot -tilassa käytettävä yhteystietoluettelo. Jos SIM-kortti tulee tätä ominaisuutta, puheluita voi soittaa vain määrättyihin numeroihin tässä tilassa. Sallitut numerot -tilan voi kytkeä päälle **Sallitut numerot -tila** valikosta. ▶ s. 89

Yhteystiedon lisääminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Anna PIN2-koodi ja paina <**OK**>.
3. Syötä nimi ja puhelinnumero tai nouda yhteystieto puhelinmuistiosta painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Yhteystietoluettelo**.
4. Vaihda muistipaikan numero tarvittaessa.
5. Tallenna yhteyshenkilön tiedot painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Pääset vaihtoehtoihin siirtymällä yhteyshenkilön kohdalle ja painamalla <**Valinnat**>. ▶ "Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen"

Lisää uusi yhteystieto *(Valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden yhteystiedon puhelinmuistioon.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai syötä yhteyshenkilön tiedot.
   - **Etunimi**/**Sukunimi**: anna nimi.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: anna sähköpostiosoite.
   - **Kuvatunnus**: määritä kuva, joka näkyy, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.
   - **Soittoääni**: määritä soittoääni, joka kuuluu, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.

   ☑ **Kuvatunnus** ja **Soittoääni** -kohdissa määritetyt asetukset korvaavat ryhmäasetukset.
   - **Ryhmä**: lisää henkilö soittajaryhmään.
   - **Huomautukset**: lisää henkilöä koskevat huomautukset.
3. Tallenna yhteyshenkilön tiedot painamalla [OK/i].

Numeron tallentaminen SIM-kortille

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Näppäile nimi ja puhelinnumero.
3. Vaihda muistipaikan numero tarvittaessa.
4. Tallenna yhteystiedot painamalla [OK/i].

Ryhmä *(Valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Anna ryhmän nimi.
3. Määritä kuva valitsemalla **Kuvatunnus** -rivi.
4. Määritä soittoääni valitsemalla **Soittoääni**-rivi.
5. Tallenna ryhmä painamalla <**Tallenna**>.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Paina <**Lisää**>. Esiin tulee luettelo puhelimen muistiin tallennetuista yhteyshenkilöistä.
3. Valitse valittuun ryhmään lisättävä yhteyshenkilö.
4. Jos haluat lisätä muita henkilöitä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → yhteyshenkilö. Toista tämä tarvittaessa.

Soittajaryhmien hallinta

Kun tarkastelet ryhmäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää**: lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: muokkaa valitun ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti haluamillesi jäsenille.
- **Poista**: poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

Pikavalinta *(Valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää pikavalintanumeron (2–9) kahdeksalle useimmin tarvitsemillesi numeroille.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse näppäin **2**–**9**. [**1**] on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi yhteyshenkilö.
3. Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi numero, voit valita haluamasi numeron.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: määritä numero vapaalle näppäimelle. Voit valita yhteyshenkilön puhelinmuistiosta tai Sallitut numerot -tilan luettelosta.
- **Näytä**: näytä näppäimelle määritetty numero.
- **Vaihda**: määritä eri numero käytössä olevalle näppäimelle.
- **Poista**: poista pikavalintamääritys.

Pikavalintanumeroiden valinta

Paina hetken aikaa haluamaasi näppäintä perustilassa.

Oma käyntikortti *(Valikko 2.6)*

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin. ▶ s. 34

Käyntikorttivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä käyntikortti tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda käyntikortti**: vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista käyntikortti.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta käyntikortti luomalla yhteyden puhelimesta kirjoittimeen Bluetoothin välityksellä.

Oma numero *(Valikko 2.7)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa puhelinnumerosi tai määrittää nimen kuhunkin numeroon. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(Valikko 2.8)*

Tämän valikon avulla voit hallita puhelinmuistiota.

- **Oletustallennus**: valitse oletusmuisti, johon yhteystiedot tallennetaan.

  Jos valitset **Kysy tallennettaessa**, puhelin kysyy muistia, kun tallennat numeron.
- **Kopioi kaikki puhelimeen**: kopioi kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin.
- **Järjestä yhteystietojen mukaan**: lajittele yhteyshenkilöt etu- tai sukunimen mukaan.
- **Poista kaikki**: poistaa kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortilta tai Sallitut numerot -tilan luettelosta.

  1. Valitse poistettavat tiedot painamalla [OK/*i*].
  2. Paina <**Poista**> ja sitten <**Kyllä**>.

3. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 88

- **Muistin tila**: katso puhelinmuistioon tallentamiesi yhteystietojen määrä.

Palvelunumerot *(Valikko 2.9)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee palvelunumeroita (SDN, Service Dialling Numbers). Tämän valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita, numerotiedustelun numeroita ja vastaajapalvelun numeroita.

Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Soita**> tai [ ].

Sovellukset *(Valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä, soittaa musiikkitiedostoja, nauhoittaa puhemuistion, asettaa aikavyöhykkeitä ja hälytyksiä tai käyttää puhelinta laskimena, ajastimena, muuntimena tai sekuntikellona. Voit myös käyttää puhelinta radiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

MP3-soitin *(Valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit kuunnella musiikkia. MP3-tiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin.

Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa MP3-tiedostoja puhelimen muistiin seuraavilla tavoilla:

- lataus langattomasta verkosta ▶ s. 46
- lataus tietokoneesta Samsung PC Studio II:n avulla ▶ Samsung PC Studio II:n käyttöopas
- aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 87

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. ▶ s. 65

Toistoluettelon luominen

Lisää MP3-tiedostoja toistoluetteloon.

1. Paina MP3-soittimen näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Lisää luetteloon**.

2. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Lisää kaikki**: lisää kaikki puhelimen muistissa olevat tiedostot toistoluetteloon.
   - **Lisää tiedosto**: lisää määritetty tiedosto toistoluetteloon.
3. Jos valitset **Lisää tiedosto**, siirry tiedoston kohdalle ja paina <**Lisää**>.
4. Palaa MP3-soittimen näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

Paina MP3-soittimen näytöstä [OK/].

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK/	Tauko tai toiston jatkaminen.
Vasen	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Siirtyminen taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä painetaan jonkin aikaa.
Oikea	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä painetaan jonkin aikaa.
Ylös	Toistoluettelon avaaminen.
Alas	Toiston lopettaminen.
▲ / ▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
2	Taajuuskorjaimen tyypin vaihtaminen.
3	Uudelleentoistotilan vaihtaminen.
5	Taajuuskorjaimen värin vaihtaminen.
6	Sekoitustilan päälle- tai poiskytkeminen.

Musiikkitiedostojen vaihtoehtojen käyttäminen

MP3-soittimen näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista musiikkitiedostoja.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä musiikkitiedostoja sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Avaa toistoluettelo**: näytä toistoluettelo.
- **Aseta**: aseta tiedosto soittoääneksi, hälytysääneksi tai soittajan tunnukseksi puhelinmuistion merkintää varten.
- **Poista**: poista musiikkitiedosto puhelimen muistista.

- **Asetukset**: muuta musiikkitiedostojen soiton oletusasetuksia.

  Uudelleentoistotila: valitse uudelleentoistotila.

  Sekoitus: aseta MP3-soitin toistamaan musiikkia satunnaisessa järjestyksessä.

  Visualisointi: valitse taajuuskorjaimen tyyppi.

  Ulkoasu: valitse ulkoasun tyyppi.

  Äänenvoimakkuus: valitse äänenvoimakkuus.
- **Ominaisuudet**: näytä tiedoston ominaisuudet.

Toistoluettelon käyttäminen

1. Avaa toistoluettelo painamalla MP3-soittimen näytöstä <**Valinnat**> ja valitsemalla **Avaa toistoluettelo**.
2. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Toista**: toista valittu tiedosto.
   - **Lisää luetteloon**: lisää tiedostoja toistoluetteloon.
   - **Siirrä luettelo**: siirrä valittu tiedosto haluamaasi kohtaan toistoluettelossa.
   - **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot toistoluettelosta.

MP3-tiedostojen toistaminen puhelimen kansi suljettuna

1. MP3-soittimen voi käynnistää painamalla jonkin aikaa [►II] ja sitten [I◄◄].
2. Aloita musiikin toisto painamalla [►II].

Toiston aikana voit käyttää MP3-soitinta seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
►II	Tauko tai toiston jatkaminen.
I◄◄	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Siirtyminen taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä painetaan jonkin aikaa.
►►I	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä painetaan jonkin aikaa.
▲ / ▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Puhenauhuri *(Valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit nauhoittaa puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion nauhoittaminen

1. Aloita nauhoitus painamalla [OK/i].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää nauhoituksen tai jatkaa sitä painamalla [OK/i].
3. Paina lopuksi <**Lopeta**>. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4.

Jos haluat...	**paina...**
palata nauhoitustilaan,	[ylös].
toistaa puhemuistion,	[OK/i].
näyttää puhemuistion vaihtoehdot,	<**Valinnat**>. ▶ s. 65
palata edelliselle tasolle,	<**Taikasin**>.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puheen nauhoitus -näytöstä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puheluetteloon**.
2. Valitse puhemuistio. Muistion toisto alkaa.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	**Toiminto**
OK/i	Tauko tai toiston jatkaminen.
Vasen	Siirtyminen taaksepäin.
Oikea	Siirtyminen eteenpäin.
Ylös	Palaaminen nauhoitustilaan.
Alas	Toiston lopettaminen.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Puhemuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Puheen nauhoitus -näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Tallenna**: nauhoita uusi puhemuistio.
- **Asetukset**: määritä seuraavat puhemuistion asetukset:

  Tallennusaika: valitse tallennusaika.

  Äänenvoimakkuus: valitse toistettavan puhemuistion äänenvoimakkuus.

  Oletusnimi: määritä puhemuistion tallennuksessa käytettävä tiedostonimen oletusetuliite.

- **Siirry puheluetteloon**: tällä toiminnolla voit siirtyä nauhoitettujen puhemuistioiden luetteloon.

Java-maailma *(Valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit käyttää ja pelata Java-pelejä ja asettaa Java-palvelujen edellyttämän profiilin.

Java-pelien vaihtoehdot

1. Valitse Java-maailman näytöstä **Lataukset** ja siirry pelin kohdalle.
2. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Käynnistä**: käynnistä valittu peli.
   - **Sovellusasetukset**: aseta peli jatkumaan sen jälkeen, kun olet vastaanottanut puhelun tai hälytysääni kuuluu pelin aikana. Voit asettaa puhelimen myös vaihtamaan pelitietoja verkon kanssa pelatessasi online-peliä tai luodessasi yhteyden Internetiin.
   - **Poista**: poista valittu peli.
   - **Ominaisuudet**: tarkastele pelin ominaisuuksia.

Java-asetusten määrittäminen

Voit määrittää profiiliasetukset Java-palvelujen yhteyttä varten.

Valitse Java-maailman näytöstä **Asetukset**.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

- **APN**: anna yhteysosoitteen nimi.
- **Käyttäjätunnus**: anna käyttäjätunnus.
- **Salasana**: anna salasana.
- **Välityspalvelin**: tämän vaihtoehdon avulla voit päättää, käytetäänkö välityspalvelinta verkkopalveluyhteyden luomisessa. **Välityspalvelimen asetukset** -vaihtoehdot vaihtelevat tästä asetuksesta riippuen.
- **Välityspalvelimen asetukset**: tämä sisältää seuraavat vaihtoehdot:

  Kun välityspalvelimen asetuksena on **Päälle**:

  IP-osoite: anna HTTP-välityspalvelimen IP-osoite.

  Portti: anna välityspalvelimen portin numero.

  Kun välityspalvelimen asetuksena on **Pois päältä**:

  DNS 1: anna ensisijainen DNS-osoite.

  DNS 2: anna toissijainen DNS-osoite.

Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa Java-pelien kokonaismuistin määrän sekä käytetyn muistin määrän.

Valitse Java-maailman näytöstä **Muistin tila**.

Radio *(Valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voit kuunnella puhelimesta radiota. Kuulokemikrofoni, joka toimii radioantennina, on ensin kytkettävä puhelimeen.

Radiokanavien hakeminen ja asettaminen

1. Kytke radio päälle painamalla [OK/].
2. Muuta radiokanavan taajuutta painamalla [vasen] tai [oikea].

   Taajuus muuttuu 0,1 MHz:n askelin.

   Voit myös automaattisesti siirtyä radiotaajuudesta toiseen ja tallentaa niitä pitämällä hetken pohjassa [vasen] tai [oikea].
3. Siirry tyhjän paikan kohdalle.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
5. Kirjoita kanavan nimi ja paina [OK/].
6. Valitse taajuuteen liitettävä kanavan numero.

Radion kuunteleminen

1. Siirry radion näytössä radiokanavan kohdalle.
2. Kytke radio päälle painamalla [OK/].

   Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [▲/▼].

   - Voit vastata saapuvaan puheluun tai käyttää joitakin muita puhelimen toimintoja kuunnellessasi radiota.
   - Radiolähetyksen laatu riippuu radioaseman kuuluvuudesta kyseisellä alueella.
3. Sammuta radio avaamalla **Radio**-valikko ja painamalla [OK/] uudelleen.

Radion vaihtoehtojen käyttäminen

Saat seuraavat radiovaihtoehdot esille painamalla radio-näytöstä <**Valinnat**>:

- **Radio päälle**/**Radio pois päältä**: kytkee radion päälle tai sulkee sen.
- **Lisää**: lisää radiokanava. Voit tallentaa enintään 30 kanavaa.
- **Muokkaa**: muokkaa kanavan nimeä ja taajuutta.
- **Itseviritys**: puhelin selaa automaattisesti radiotaajuudet läpi ja tallentaa kuunneltavissa olevat kanavat.
- **Poista**: poista valittu kanava tai kaikki kanavat.

- **Ponnahdushälytys**: aseta puhelin antamaan hälytys radion kuuntelemista varten johonkin tiettyyn aikaan. Kun ponnahdusilmoitus ilmestyy näyttöön, voit kytkeä määritetyn radiokanavan päälle painamalla <**Kuuntele**>.
- **Kaiutin päälle** / **Korvakuuloke päälle**: vaihda äänitilaa puhelimen kaiuttimesta kuulokemikrofoniin tai päinvastoin.
- **Asetukset**: valitse radion äänenvoimakkuus.

Radion kuunteleminen puhelimen kansi suljettuna

1. Ota radio käyttöön painamalla jonkin aikaa [►II] ja sitten [►►I].
2. Siirry haluamasi radiokanavan kohdalle painamalla [I◄◄] tai [►►I].

   Voit myös automaattisesti siirtyä radiotaajuudesta toiseen painamalla jonkin aikaa [I◄◄] tai [►►I].
3. Valitse kanava tai taajuus ja kytke radio päälle painamalla [►II].

   Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [▲ / ▼].

Maailmanaika *(Valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voit asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muissa maailman osissa.

Paikallisen aikavyöhykkeen asettaminen

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki maailmankartalta painamalla [vasen] tai [oikea]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kyseisen vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Tallenna aikavyöhyke painamalla [OK / *i*].

Ulkomaan aikavyöhykkeen näyttäminen ja asettaminen

1. Paina maailmankartasta [alas].
2. Valitse haluamasi ulkomaan aikavyöhyke painamalla [vasen] tai [oikea].
3. Tallenna aikavyöhyke painamalla [OK / *i*].

Kesäajan käyttöönotto

1. Paina maailmankartalta <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhyke (tai aikavyöhykkeet) painamalla [OK / *i*].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(Valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksen soimaan tiettynä aikana.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Valitse **Päällä** painamalla [vasen] tai [oikea] ja paina [alas].
3. Anna hälytysaika ja paina [alas].
4. Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa painamalla [vasen] tai [oikea] ja paina [alas].
5. Valitse päivät, joina haluat hälytyksen soivan.
6. Valitse **Hälytysääni**-rivi ja valitse hälytysääni.
7. Aseta hälytys painamalla <**Tallenna**> ja sitten <**Kyllä**>.

Hälytysäänen sammuttaminen

- Kun tavallisen hälytyksen hälytysääni kuuluu, paina <**OK**> tai mitä tahansa muuta näppäintä.
- Kun aamuherätyksen hälytysääni kuuluu, sammuta se painamalla <**OK**> tai [OK/i].

  Jos haluat keskeyttää aamuherätyksen hälytysäänen niin, että se soi uudelleen 5 minuutin kuluttua, paina <**Torkku**> tai mitä tahansa muuta näppäintä. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen asettaminen soimaan vaikka puhelin on pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Autom. virrankytkentä** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytyksen.

Laskin *(Valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimituksia, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

1. Anna ensimmäinen luku.

   Painamalla vasenta valintanäppäintä voit lisätä desimaalipilkun tai sulkeita.

   ☑ Kohdistinta voi siirtää painamalla [*] tai [#].
2. Valitse laskutapa painamalla jotakin siirtymisnäppäintä näytössä olevan kuvan mukaan.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [OK/i].

Muunnin *(Valikko 3.8)*

Tämän valikon avulla voit tehdä tavallisimpia yksikkömuunnoksia esimerkiksi valuutalle ja lämpötilalle.

Muunnoksen suorittaminen

1. Valitse muunnettava suure.
2. Valitse alkuperäinen yksikkö painamalla [vasen] tai [oikea] ja paina sitten [alas].
3. Anna muunnettava arvo.
   - Desimaalipilkun voi lisätä painamalla [*].
   - Lämpötilan voi muuttaa positiiviseksi (+) tai negatiiviseksi (-) painamalla [#].
4. Paina [alas].
5. Valitse kohdeyksikkö painamalla [vasen] tai [oikea].

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.

Muuntimen vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tyhjennä**: tyhjennä nykyiset arvot.
- **Toiseen suuntaan**: suorita muunto päinvastaiseen suuntaan.
- **Valuuttakurssit**: käytä ja muokkaa valuuttakurssiluetteloa.

Ajastin *(Valikko 3.9)*

Tämän valikon avulla voit asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun tämä aika on kulunut.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Aseta laskettavan ajan pituus ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [OK/i].

Ajastimen pysäytys

- Paina <**Takaisin**> tai mitä tahansa näppäintä, kun ajastin hälyttää.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla Ajastin-näytöstä [OK/i].

Sekuntikello *(Valikko 3.10)*

Tämän valikon avulla voit mitata kuluneen ajan. Sekuntikellon tarkkuus on yksi sadasosasekunti. Mitattava aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [OK/i].
2. Ota väliaika painamalla [OK/i]. Voit ottaa enintään neljä väliaikaa.
3. Sekuntikellon voi nollata painamalla <**Nollaa**>.

Selain *(Valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. WAP-selaimen avulla voit saada ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

Kotisivu *(Valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langattoman Web-palvelun tarjoavan operaattorin kotisivun. Voit myös painaa perustilassa [OK/*i*].

Selaaminen WAP-selaimen avulla

Jos haluat...	**paina...**
selata selaimen kohteita,	[ylös] tai [alas].
valita selaimen kohteen,	<✓>.
palata edelliselle sivulle,	<**Takaisin**> tai [**C**].
palata kotisivulle,	jonkin aikaa [**C**].

Selaimen valikkovaihtoehtojen valitseminen ja käyttäminen

Paina [*] tai valitse näytön yläosasta .

- **Takaisin**: palaa edelliselle sivulle.
- **Alkuun**: palaa kotisivulle.
- **Lopeta**: poistu WAP-selaimesta.
- **Lataa uudelleen**: lataa nykyinen sivu uudelleen.
- **Näytä URL-osoite**: näytä nykyisen Web-sivun URL-osoite. Voit myös asettaa nykyisen sivun WAP-selaimen kotisivuksi.
- **Tiedot...**: katso WAP-selaimen varmenteet ja versiotiedot.

WAP-sivuvaihtoehtojen käyttäminen

Miltä tahansa WAP-sivulta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [#]:

- **Siirry URL-osoitteeseen**: syötä URL-osoite manuaalisesti.
- **Suosikit**: siirry **Suosikit**-valikkoon. ▶ Valikko 4.2
- **Viestit**: valitse **Omat viestit** -valikon kohdat **Saapuneet**, **Lähtevät** ja **Luonnokset**. Voit myös luoda ja lähettää uuden tekstiviestin. ▶ s. 52
- **Tiedostonhallinta**: siirry **Tiedostonhallinta**-valikkoon. ▶ s. 64

WAP-selaimesta poistuminen

Selaimesta voi poistua painamalla [ ].

Suosikit *(Valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden Web-sivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

Suosikin lisääminen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Syötä suosikin nimi.
3. Anna URL-osoite ja paina [OK/].

Siirtyminen suosikkisivulle

Siirry suosikin kohdalle ja paina [OK/].

Suosikkivaihtoehtojen käyttäminen

Siirry suosikin kohdalle ja näytä seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Siirry**: avaa suosikkisivusto.
- **Muokkaa**: muokkaa suosikin osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: poista valittu suosikki.

Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa Web-sivuston osoitteen manuaalisesti ja siirtyä Web-sivustoon.

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 4.4)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, johon viimeksi ladatut Web-sivut tallentuvat tilapäisesti.

Profiiliasetukset *(Valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää WAP-selaimelle palvelinasetusprofiileja. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja asetusvaihtoehdoista.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä kullekin palvelinprofiilille:

- **Profiilin nimi**: määritä palvelinprofiilille nimi.
- **Aloitussivu**: aseta kotisivusi osoite.
- **Yhteystapa**: valitse yhteystyyppi kutakin käytettyä verkko-osoitetyyppiä varten.
- **Välityspalvelin**: tämän vaihtoehdon avulla voit päättää, käyttääkö puhelin välityspalvelinta WAP-selaimen käynnistämisessä. Operaattori voi kertoa, vaatiiko verkko välityspalvelimen, ja antaa asianmukaiset asetukset.

- **GPRS-asetukset**: mukauta seuraavat GPRS-verkkoasetukset:

  *Kun välityspalvelimen asetuksena on **Päälle**:*

  Välityspalvelimen IP-osoite: anna välityspalvelimen IP-osoite.

  Välityspalvelimen portti: anna välityspalvelimen portin numero.

  APN: anna GPRS-verkon yhdyskäytävän yhteysosoitteen nimi.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  *Kun välityspalvelimen asetuksena on **Pois päältä**:*

  DNS 1: anna ensisijainen osoite.

  DNS 2: anna toissijainen osoite.

  APN: anna GPRS-verkon yhdyskäytävän yhteysosoitteen nimi.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.
- **GSM-asetukset**: mukauta seuraavat GSM-verkkoasetukset:

  *Kun välityspalvelimen asetuksena on **Päälle**:*

  Välityspalvelimen IP-osoite: anna välityspalvelimen IP-osoite.

  Välityspalvelimen portti: anna välityspalvelimen portin numero.

  Soita numeroon: anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: valitse datapuhelun tyyppi.

  *Kun välityspalvelimen asetuksena on **Pois päältä**:*

  DNS 1: anna ensisijainen osoite.

  DNS 2: anna toissijainen osoite.

  Soita numeroon: anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: valitse datapuhelun tyyppi.

Käytössä oleva profiili *(Valikko 4.6)*

Tämän valikon avulla voit valita WAP-selaimen käytössä käytettävän yhteysprofiilin.

Viestit *(Valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää WAP-palveluviestien ja tiedoteviestien ominaisuuksia.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo uusi viesti *(Valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää teksti-, multimedia- tai sähköpostiviestejä.

Tekstiviesti *(Valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (Short Message Service, SMS) avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on kuvia, animaatioita ja soittoääniä.

☑ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on operaattorikohtainen. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

1. Kirjoita viesti.
2. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Tallenna ja lähetä**: tallenna kopio viestistä ja lähetä se.
   - **Vain lähetä**: lähetä viesti.
   - **Lisää**: lisää malli, puhelinmuistion merkintä tai suosikki.
   - **Lisää kuva** / **Lisää animaatio** / **Lisää soittoääni**: lisää kuva, animaatio tai soittoääni.
   - **Liitä**: liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
   - **Tallenna paikkaan**: tallenna viesti **Luonnokset**- tai **Oma kansio** -kansioon.
   - **Valitse kieli**: vaihda tekstinsyöttötilassa käytettävä kieli.
   - **Tekstin tyyli**: muuta tekstin määritteitä.
3. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Vain lähetä**.
4. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [alas] ja täytä vastaanottajakentät.
5. Lähetä viesti painamalla [OK/*i*].

Multimediaviesti *(Valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (Multimedia Message Service, MMS) avulla voi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestejä, joissa on tekstin, kuvien, videoiden ja äänien yhdistelmiä, joko puhelimesta toiseen tai puhelimesta sähköpostiin.

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Syötä viestin aihe ja paina [OK/].
3. Valitse **Kuva ja video** -rivi.
4. Valitse **Kuvat** tai **Videot** ja valitse luokka.
5. Valitse valokuva ja paina <**Lisää**>.
   Jos valitset videoleikkeen, paina vasemmanpuoleista valintanäppäintä ja valitse **Lisää**.
6. Valitse **Ääni**-rivi.
7. Valitse luokka ja äänitiedosto ja paina <**Lisää**>.

   ☑ Multimediaviestin enimmäiskoko voi vaihdella maan mukaan. Jos et voi liittää toista tiedostoa, lisää toinen sivu.

8. Valitse **Viesti**-rivi.
9. Syötä viestin teksti ja paina [OK/].
10. Kun laadit viestiä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

    ☑ Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kentän tilan tai valitun kentän mukaan.

    - **Lisää**: lisää viestin aihe tai teksti.
    - **Muokkaa**: muokkaa viestin aihetta tai tekstiä.
    - **Lisää kuva** / **Lisää video** / **Lisää ääni**: lisää kuva, video tai ääntä. Tiedostotyypistä tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmästä riippuen kaikkia tiedostoja ei ehkä voi lähettää eteenpäin.
    - **Vaihda kuva** / **Vaihda video** / **Vaihda ääni**: vaihda lisätty kuva, video tai ääni.
    - **Esikatselu**: näytä luotu viesti.
    - **Lähetä**: lähetä viesti.
    - **Tallenna paikkaan**: tallenna viesti **Luonnokset**- tai **Oma kansio** -kansioon. Voit myös tallentaa viestin multimediaviestimallina.
    - **Lisää sivu**: lisää sivuja. Siirry sivujen välillä viestinäytössä painamalla [vasen] tai [oikea].
    - **Poista sivu**: poista lisätty sivu.
    - **Muokkaa sivua**: muuta sivun näytön kestoa tai siirrä sivua eteenpäin.
    - **Liitä**: liitä käyntikortti tai kalenteritieto.
    - **Poista aihe** / **Poista viesti**: poista aihe tai teksti.
    - **Poista media/ Poista ääni**: poista lisätty kuva, video tai ääni.

11. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.

12. Syötä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

    Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [alas] ja täytä vastaanottajakentät.

13. Lähetä viesti painamalla [OK/i].

Sähköposti *(Valikko 5.1.3)*

Voit lähettää sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä ja mediatiedostoja, kuten kuvia, videoita ja ääniä. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostitili ja -profiili. ▶ s. 62, s. 63

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina [OK/i].
3. Valitse **Viesti**-rivi.
4. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [OK/i].
5. Valitse **Tiedostoliite**-rivi.
6. Paina <**Valinnat**> ja lisää mediatiedostot sähköpostiviestiin seuraavien vaihtoehtojen avulla:
   - **Lisää kuva** / **Lisää videoita** / **Lisää ääniä** / **Lisää musiikki**: lisää kuvia, videoita, ääniä tai musiikkitiedostoja. Tiedostotyypistä tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmästä riippuen kaikkia tiedostoja ei ehkä voi lähettää eteenpäin.
   - **Muut tiedostot**: lisää tiedostoja, joiden muotoa ei tueta.
   - **Liitä**: liitä käyntikortti tai kalenteritieto.
7. Kun laadit sähköpostiviestiä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muokkaa**: muokkaa aihetta tai tekstiä.
   - **Näytä**: avaa liitetiedosto.
   - **Lähetä**: lähetä sähköpostiviesti.
   - **Tallenna paikkaan**: tallenna sähköpostiviesti **Luonnokset**- tai **Oma kansio** -kohtaan.
   - **Poista aihe** / **Poista viesti**: poista aihe tai teksti.
   - **Poista**: poista valittu liite tai kaikki liitteet.
   - **Poista kaikki liitteet**: poista kaikki liitteet.
8. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Anna sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [alas] ja täytä vastaanottajakentät.

10. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [OK/i].

Omat viestit *(Valikko 5.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa kaikki vastaanottamasi ja lähettämäsi viestit tai viestit, joiden lähetys on epäonnistunut tai jotka olet tallentanut myöhempää lähetystä varten.

Saapuneet *(Valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä ja tiedotteita lukuun ottamatta.

Viestin lukeminen vastaanotettaessa

Kun viesti on vastaanotettu, puhelin ilmoittaa siitä seuraavasti

- näytössä näkyy viestikuvake ja teksti-ilmoitus
- puhelimesta kuuluu soittoääni tai puhelin värisee hälytysasetuksen mukaan.

Voit lukea viestin heti painamalla <**Näytä**> ja valitsemalla viestin Saapuneet-kansiosta.

Viestin näyttäminen Saapuneet-kansiossa

Viestiluettelossa voi näkyä seuraavat kuvakkeet, jotka voivat vaihdella viestin tyypin tai tilan mukaan:

- Tekstiviesti/WAP-palveluviesti/Toimitusraportti
- Multimediaviesti
- Multimediaviesti-ilmoitus

- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmästä riippuen et ehkä pysty edelleenlähettämään joitakin viestejä. Näiden merkkinä on -kuvake.
- **!**-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaa viestikuvake osoittaa, että viesti ei ole kiireellinen.

Kun tarkastelet viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: avaa viesti.
- **Nouda**: nouda multimediaviesti palvelimelta.
- **Poista**: poista valittu viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä Omaan kansioon**: siirrä viesti **Omaan kansioon**.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: siirrä tekstiviesti puhelimen muistiin tai SIM-kortille.

- **Lajitteluperuste**: vaihda viestien järjestystä.
- **Suojaus**: suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa käyttäen**: lähetä vastausviesti teksti- tai multimediaviestinä.
- **Lähetä eteenpäin**: edelleenlähetä viesti muille vastaanottajille.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: siirrä tekstiviesti puhelimen muistiin tai SIM-kortille.
- **Lisää estoluetteloon**: lisää lähettäjän numero **Estä numero** -luetteloon.
- **Poimi osoite**: poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poimi media**: tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Suojaus**: suojaa viesti poistolta. Voit suojata vain puhelimen muistiin tallennetut viestit.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta valittu viesti luomalla yhteys puhelimesta kirjoittimeen Bluetoothin välityksellä.

Multimediaviestit

- **Vastaa tekstiviestitse**: lähetä tekstiviestivastaus.
- **Vastaa multimediaviestitse**: lähetä multimedia-viestivastaus.
- **Lähetä eteenpäin**: edelleenlähetä viesti muille vastaanottajille.
- **Poista**: poista valittu viesti tai kaikki viestit.
- **Poimi osoite**: poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poimi media**: tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

WAP-palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: muodosta yhteys URL-osoitteeseen, josta viesti lähetettiin.
- **Poimi osoite**: poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poista**: poista viesti.

Toimitusraporttiviestit

- **Poimi osoite**: poimi URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.
- **Poista**: poista viesti.
- **Suojaus**: suojaa viesti poistolta.

Luonnokset *(Valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut lähetettäviksi myöhemmin.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: näytä viesti.
- **Muokkaa**: muokkaa viestiä.
- **Lähetä**: lähetä viesti.
- **Poista**: poista valittu viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä Omaan kansioon**: siirrä viesti **Omaan kansioon**.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: siirrä tekstiviesti puhelimen muistiin tai SIM-kortille.
- **Lajitteluperuste**: vaihda viestien järjestystä.
- **Suojaus**: suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähtevät *(Valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Tässä kansiossa on käytettävissä seuraavat kuvakkeet:

- Viestit, joita puhelin lähettää
- Viestit, joiden lähetys on epäonnistunut

Kun tarkastelet viestiä tai viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Peruuta lähetys**: peruuta viestin lähettäminen, jos sitä ollaan lähettämässä.
- **Näytä**: näytä viesti.
- **Lähetä (uudelleen)**: lähetä viesti.
- **Muokkaa**: muokkaa viestiä.
- **Poista**: poista valittu viesti tai kaikki viestit.

- **Siirrä Omaan kansioon**: siirrä viesti **Omaan kansioon**.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: siirrä tekstiviesti puhelimen muistiin tai SIM-kortille.
- **Lajitteluperuste**: vaihda viestien järjestystä.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta valittu sähköpostiviesti luomalla yhteys puhelimesta kirjoittimeen Bluetoothin välityksellä.
- **Suojaus**: suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(Valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit näkyvät tässä kansiossa.

Kun tarkastelet viestiä tai viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: näytä viesti.
- **Lähetä eteenpäin**: edelleenlähetä viesti muille vastaanottajille.
- **Poista**: poista valittu viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä Omaan kansioon**: siirrä viesti **Omaan kansioon**.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: siirrä tekstiviesti puhelimen muistiin tai SIM-kortille.
- **Lajitteluperuste**: vaihda viestien järjestystä.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta valittu viesti luomalla yhteys puhelimesta kirjoittimeen Bluetoothin välityksellä.
- **Suojaus**: suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Sähköpostiviestit *(Valikko 5.2.5)*

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

1. Valitse sähköpostitili.
2. Voit noutaa uudet viestit palvelimesta painamalla <**Kyllä**>, kun näytössä lukee **Tarkista uusi posti**.

   Puhelin tarkistaa uudet sähköpostiviestit ja noutaa ne.

   Viestiluettelossa voi näkyä seuraavat kuvakkeet, jotka voivat vaihdella sähköpostiviestin tilan mukaan:

   - luettu
   - ei luettu
   - noudetaan palvelimelta
   - ei noudettu

   !-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaa viestikuvake osoittaa, että viesti ei ole kiireellinen.

3. Siirry sähköpostiviestin tai otsikon kohdalle ja paina [OK/i].
4. Jos sähköpostiviestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja yksitellen painamalla [▲/▼].

   Ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle voi siirtyä painamalla hetken aikaa [▲/▼].
5. Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.
6. Edelliseen tai seuraavaan sähköpostiviestiin voi siirtyä painamalla [#] tai [*].

Kun esillä on sähköpostiviesti tai -luettelo, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

Vaihtoehdot vaihtelevat sähköpostiviestin tilan mukaan.

- **Näytä**: näytä sähköpostiviesti.
- **Nouda**: nouda yksi tai kaikki sähköpostiviestit sähköpostipalvelimelta.
- **Vastaa**: lähetä vastausviesti lähettäjälle tai kaikille muille vastaanottajille.
- **Lähetä eteenpäin**: lähetä sähköpostiviesti eteenpäin.
- **Merkitse luetuksi**: merkitse sähköpostiviesti luetuksi.
- **Poista valinta**: poista valittu sähköpostiviestit.
- **Poista kaikki**: poista kaikki sähköpostiviesti.
- **Siirrä Omaan kansioon**: siirrä noudettu sähköpostiviesti **Omaan kansioon**.
- **Lajitteluperuste**: lajittele sähköpostiviestit koon, aiheen, tietojen tai lähettäjän sähköpostiosoitteen mukaan.
- **Suojaus**: suojaa sähköpostiviesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: näytä sähköpostiviestin ominaisuudet.

Kun esillä on otsikko tai sähköpostiviesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Nouda**: nouda yksi sähköpostiviesti tai kaikki sähköpostiviestit.
- **Avaa tiedosto**: avaa liitetiedosto.
- **Tallenna tiedosto**: tallenna liitetiedosto puhelimen muistiin.
- **Vastaa**: lähetä vastausviesti lähettäjälle tai lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.
- **Lähetä eteenpäin**: lähetä sähköpostiviesti eteenpäin.
- **Poista**: poista sähköpostiviesti.
- **Lisää estoluetteloon**: lisää lähettäjän sähköpostiosoite tai sähköpostin aihe **Estoluetteloon**.
- **Poimi osoite**: poimi sähköpostiosoitteet, URL-osoitteet ja puhelinnumerot sähköpostiviestistä.

- **Poimi liite**: tallenna valittu liite tai kaikki liitteet sähköpostiviestistä puhelimen muistiin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta valittu sähköpostiviesti luomalla yhteys puhelimesta kirjoittimeen Bluetoothin välityksellä.
- **Suojaus**: suojaa sähköpostiviesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: näytä sähköpostiviestin ominaisuudet.

Oma kansio *(Valikko 5.2.6)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa ja hallita viestejä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: näytä viesti.
- **Muokkaa**: muokkaa viestiä.
- **Lähetä**: lähetä viesti.
- **Poista**: poista valittu viesti tai kaikki viestit.
- **Lajitteluperuste**: vaihda viestien järjestystä.
- **Suojaus**: suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Mallit *(Valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voit luoda, muokata ja lähettää teksti- ja multimediaviestimalleja.

Tekstimalli *(Valikko 5.3.1)*

Tämän valikon avulla voit esiasettaa usein käytettyjä tekstiviestejä.

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Syötä viesti ja paina [OK/i].
3. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muokkaa**: muokkaa mallia.
   - **Lähetä viesti**: lähetä uusi viesti mallia käyttämällä.
   - **Poista**: poista malli.

Multimediaviestimalli *(Valikko 5.3.2)*

Puhelimessa on 11 esiasetettua viestiä, joita ei voi poistaa. Voit myös luoda uuden multimediaviestimallin ja lähettää mallin.

Siirry multimediaviestimallin kohdalle ja näytä malli painamalla [OK/i].

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista malli.
- **Lähetä**: lähetä malli.
- **Muokkaa**: muokkaa mallia.
- **Poista**: poista malli.

Kun tarkastelet malliluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: näytä malli.
- **Lähetä viesti**: lähetä malli.
- **Muokkaa**: muokkaa mallia.
- **Lisää uusi**: lisää uusi malli.
- **Poista**: poista valittu malli tai kaikki mallit.

Poista kaikki *(Valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voit poistaa viestit viestikansioista yksitellen tai kaikki kerralla. Voit myös poistaa kaikki viestit kaikista kansioista kerralla.

Asetukset *(Valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää eri asetuksia viestipalvelua varten.

Tekstiviesti *(Valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestien lähetyksen oletusasetukset.

Lähetysasetukset: aseta seuraavat vaihtoehdot:

- **Vastauspolku**: anna vastaanottajalle mahdollisuus vastata sinulle oman viestikeskuksesi kautta.
- **Toimitusraportti**: aseta verkko antamaan ilmoitus, kun viesti on toimitettu.
- **Merkistötuki**: valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin muuttaa koodaustavan **GSM-merkistö Unicode-merkistö**, kun lisäät viestiin **Unicode-merkistö** kuuluvan merkin. **Unicode-merkistö** -koodaus laskee viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen.

  Ellei tätä valikkoa näy, puhelin käyttää **Automaattinen**-merkistökoodausta oletusasetuksena.
- **Voimassaoloaika**: määritä, miten kauan viestejä säilytetään tekstiviestikeskuksessa.
- **Viestityyppi**: määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestit valittuun muotoon.

- **Viestikeskus**: tallenna viestikeskuksen numero tai muuta sitä.

Estä numero: määritä puhelinnumerot, joista viestejä ei hyväksytä. Tässä määritetyt numerot lisätään myös multimediaviestien estoluetteloon.

Multimediaviesti *(Valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestien lähetyksen tai vastaanoton oletusasetukset.

Lähetysasetukset: määritä seuraavat asetukset multimediaviestien lähetykselle:

- **Toimitusraportti**: aseta verkko antamaan ilmoitus, kun viesti on toimitettu.
- **Osoitteen piilotus**: määritä, että osoite piilotetaan vastaanottajan puhelimessa.
- **Lukukuittaus**: määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauspyynnön.
- **Tärkeys**: aseta lähtevien viestiesi tärkeystaso.
- **Vanhentumispäivä**: määritä, miten kauan viestejä säilytetään multimediaviestikeskuksessa.
- **Toimitusviive**: valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.
- **Lähetyskoko**: valitse multimediaviestien liitteiden sallittu enimmäiskoko.

Vastaanottoasetukset: määritä seuraavat asetukset multimediaviestien vastaanotolle:

- **Hylkää nimettömät**: torju tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.
- **Salli mainokset**: salli mainosviestien vastaanotto.
- **Raportti sallittu**: lähetä verkon toimitusraportti lähettäjälle.
- **Vastaanotto kotiverkossa**: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkkoalueella.
- **Vastaanotto vieraassa verkossa**: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

  Vastaanotto kotiverkossa- ja **Vastaanotto vieraassa verkossa** -toiminnoissa on seuraavat vaihtoehdot:

  Automaattinen: puhelin noutaa viestit palvelimesta automaattisesti.

  Hylkää: puhelin hylkää kaikki viestit.

  Manuaalinen: puhelin näyttää ilmoitukset. Lataa uudet viestit manuaalisesti **Nouda**-valinnan avulla.

Multimediaviestiprofiilit: määritä vaaditut verkkoasetukset multimediaviesteille. Viimeksi käytettyä profiilia käytetään automaattisesti seuraavien viestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

☑ Ota yhteys operaattoriin ennen puhelimen multimedia-viestiasetusten muuttamista.

- **Käytössä oleva profiili**: valitse profiili.
- **Profiiliasetukset**: mukauta seuraavat vaihtoehdot kullekin profiilille:

  Profiilin nimi: määritä multimediaviestiprofiilille nimi.

  Palvelimen URL-osoite: anna multimediaviestipalvelimen osoite.

  Välityspalvelin: muodosta yhteys GPRS-verkkoon välityspalvelimen avulla.

  GPRS-asetukset: mukauta vaaditut asetukset GPRS-verkkoyhteyttä varten.

  - **IP-osoite**: (kun välityspalvelimen asetuksena on **Päälle**) anna IP-osoite.
  - **Portti**: (kun välityspalvelimen asetuksena on **Päälle**) anna portin numero.
  - **DNS 1**: (kun välityspalvelimen asetuksena on **Pois päältä**) anna ensisijainen osoite.
  - **DNS 2**: (kun välityspalvelimen asetuksena on **Pois päältä**) anna toissijainen osoite.
  - **APN**: anna nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhteysosoitteena.
  - **Käyttäjätunnus**: anna käyttäjätunnus.
  - **Salasana**: anna salasana.

  Versio: valitse asianmukainen OMA-versio ja viestien lähetyksen tai vastaanoton enimmäiskoko.

  ☑ Operaattorista riippuen enimmäiskokoa 295 Kt ei ehkä tueta. Yritä tässä tapauksessa uudelleen, kun olet vaihtanut asetukseksi 100 Kt.

Estä numero: määritä puhelinnumerot, joista viestejä ei hyväksytä. Tässä määritetyt numerot lisätään myös tekstiviestien estoluetteloon.

Sähköposti *(Valikko 5.5.3)*

Voi määrittää oletusverkkoasetuksia, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun sähköpostiviestiä lähetetään tai noudetaan.

Lähetysasetukset: määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien lähetykselle.

- **Lähetä kopio itselle**: lähetä kopio sähköpostista omaan sähköpostiosoitteeseen.
- **Toimitusvahvistus**: määritä, että verkko ilmoittaa, kun sähköpostiviesti on toimitettu.
- **Lukuvahvistus**: lähetä vastauspyyntö yhdessä sähköpostiviestin kanssa.
- **Tärkeys**: valitse lähtevän sähköpostiviestin tärkeystaso.
- **Liitä allekirjoitus**: voit valita nimesi, puhelinnumerosi tai lyhyen muistion lisättäväksi sähköpostiviestiin valinnoilla **Muokkaa nimeä**, **Muokkaa puhelinnumeroa** ja **Muokkaa huomautusta**.
- **Muokkaa nimeä**: kirjoita nimesi.
- **Muokkaa puhelinnumeroa**: kirjoita puhelinnumerosi.
- **Muokkaa huomautusta**: kirjoita lyhyt muistio.

Vastaanottoasetukset: määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien vastaanottamista varten.

- **Tarkistusaikaväli**: määritä, miten usein puhelin tarkistaa, onko palvelimella saapuvia viestejä.

  Jos tämä asetus on **Ei käytössä**, voit tarkistaa sähköpostisi manuaalisesti **Tarkista uusi posti** -toiminnolla.
- **Lukukuittaus**: määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauspyynnön.

  Jos tämä asetus on **Ilmoita**, puhelin ilmoittaa omalla sähköpostiosoitteellasi varustetusta lukukuittauspyynnöstä.
- **Noutoasetus**: määritä, noutaako puhelin vain otsikot vai koko sähköpostiviestin.
- **Poistoasetus**: määritä, poistetaanko sähköpostiviestit heti vai seuraavalla kerralla kun yhteys palvelimelle muodostetaan.
- **Hylkää jos yli**: määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää sähköpostiviestit, joiden koko on määritettyä arvoa suurempi.
- **Jätä kopio viestistä palvelimelle**: jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio palvelimelle.

Sähköpostitili: määritä sähköpostitili ja valitse käytettävä tili:

☑ Et voi muuttaa sähköpostitilin asetuksia, kun sähköpostiviestiä lähetetään tai noudetaan. Saat tarvittavat tiedot alla olevista asetuksista sähköpostipalvelun-tarjoajaltasi.

- **Nykyinen tili**: valitse tili.
- **Tilin asetukset**: määritä enintään viisi sähköpostitiliä eri sähköpostipalvelimia varten.

  Kussakin tilissä on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

  Käytössä: valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää tiliä ja näyttää sen **Saapuneet**-kansiossa.

  Tilin nimi: anna valitun tilin nimi.

  Käyttäjän nimi: anna nimi, joka näytetään lähettäjän nimenä lähtevissä sähköpostiviesteissä.

  Sähköpostiosoite: anna sähköpostiosoitteesi.

  Vastausosoite: anna sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottajien lähettävän vastausviestit.

  Käyttäjätunnus: anna sähköpostitunnuksesi.

  Salasana: anna sähköpostisalasanasi.

  SMTP-palvelin: anna lähtevän sähköpostin palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  SMTP-portti: anna SMTP-portin numero.

  Protokollan tyyppi: valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollatyypin asetuksesta.

  *Kun protokollatyypin asetuksena on **POP3***:

  POP3-palvelin: anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  POP3-portti: anna POP3-portin numero.

  APOP-sisäänkirjaus: muodosta yhteys palvelimeen käyttämällä APOP-sisäänkirjaustapaa.

  *Kun protokollatyypin asetuksena on **IMAP4***:

  IMAP4-palvelin: anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  IMAP4-portti: anna IMAP4-portin numero.

  Sisällytä liitteet: valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.

  Sähköposteja noudetaan enintään: määritä palvelimelta noudettavien otsikkojen enimmäislukumäärä.

Sähköpostiprofiili: määritä verkkoasetukset, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun sähköpostiviestiä lähetetään tai noudetaan.

- **Käytössä oleva profiili**: valitse profiili.
- **Profiiliasetukset**: määritä enintään viisi sähköpostiprofiilia. Seuraavat vaihtoehdot vaaditaan kullekin palvelimelle yhdistettäessä GPRS-verkkoon:

  Profiilin nimi: anna sähköpostiprofiilille nimi.

  APN: anna yhteysosoite, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  DNS 1: anna ensisijainen osoite.

  DNS 2: anna toissijainen osoite.

Estoluettelo: määritä sähköpostiosoitteet, joista viestejä ei hyväksytä. Voit myös määrittää viestien aiheet, joita et hyväksy.

WAP-palveluviesti *(Valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa WAP-palveluviestejä langattomasta Web-palvelimesta. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Vastaanota**: määritä, miten puhelin vastaanottaa WAP-palveluviestit.
- **Viestikeskus**: anna sen palvelimen numero, josta haluat vastaanottaa WAP-palveluviestejä, kun **Vastaanota**-asetus on **Tekstiviestikeskuskohtaisesti**.

Tiedotteet *(Valikko 5.6)*

Tiedotepalvelu lähettää lyhyitä viestejä eri aiheista, kuten säästä, urheilusta tai liikenteestä.

Tämän valikon avulla voit muuttaa palvelun asetuksia ja näyttää tiedoteviestejä.

- **Lue**: avaa vastaanotetut viestit.

  Verkkoviestit tallennetaan **Nykyiset viestit** -kansioon, kunnes puhelin sammutetaan.

  Verkkoviestit tallennetaan **Tallennetut viestit** -kansioon pysyvästi. Tallenna viestit **Tallennetut viestit** -kansioon, kun teksti-ilmoitus tulee näkyviin, painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.
- **Vastaanota**: kytke tiedoteviestien vastaanotto päälle tai pois päältä.
- **Kanava**: valitse kanavat, joiden tiedoteviestejä vastaanotetaan.
  Kun valitset **Vastaavat kanavat**, voit luoda aktiivisten tiedotekanavien luettelon.
- **Kieli**: valitse näytettävien tiedotteiden kieli tai kielet.

Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Muistin tila *(Valikko 5.7)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kunkin viestityypin enimmäismuistia ja käytettävissä olevaa muistia. Voit myös tarkastella kussakin kansiossa kulloinkin käytettävissä olevaa muistitilaa.

Tiedostonhallinta *(Valikko 6)*

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

☑ DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaisesti Web-sisältöä ei ehkä voi lähettää edelleen. Tällainen sisältö on varustettu -kuvakkeella.

Kuvat *(Valikko 6.1)*

Tässä valikossa näkyvät valokuvat jotka olet ottanut sekä kuvat jotka olet ladannut tai vastaanottanut viesteissä.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Siirry kuvan kohdalle ja paina [OK/].

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Saat esiin vaihtoehtoja, kun painat kuvan tai kuvaluettelon katselun aikana <**Valinnat**>. ▶ s. 74

Videot *(Valikko 6.2)*

Tässä valikossa näkyy nauhoittamasi, lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi videoleikkeet.

☑ Muilla laitteilla, kuten kameranauhureilla, nauhoitetut videoleikkeet eivät ehkä toistu oikein.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Siirry videoleikkeen kohdalle ja paina [OK/i]. ▶ s. 78

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet videoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista videoleike.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valittu videoleike tai kaikki videoleikkeet.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä videoleike.
- **Siirrä suosikkivideoihin**: siirrä tiedosto **Suosikkivideot**-kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen**: määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä videoleikettä.
- **Suojaus**: suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Musiikki *(Valikko 6.3)*

Tässä valikossa näkyy ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut MP3-tiedostot.

Musiikkitiedoston toistaminen

Siirry tiedoston kohdalle ja paina [OK/i]. ▶ s. 38

Musiikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet musiikkiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista tiedostot.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Lisää toistoluetteloon**: lisää tiedosto toistoluetteloon.
- **Aseta**: aseta tiedosto soittoääneksi, hälytysääneksi tai soittajan tunnukseksi puhelinmuistion merkintää varten.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.

- **Asetukset**: muuta musiikkitiedostojen toiston oletusasetuksia. ▶ s. 39
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä tietosto.
- **Bluetooth-jakaminen**: määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: näytä tiedoston ominaisuudet.

Äänet *(Valikko 6.4)*

Tässä valikossa näkyy nauhoittamasi, lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Siirry leikkeen kohdalle ja paina [OK/i]. ▶ s. 40

Äänivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet ääniluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista äänileike.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä äänileike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta äänileike soittoääneksi, hälytysääneksi tai soittajan tunnukseksi puhelinmuistion merkintää varten.
- **Poista**: poista valittu äänileike tai kaikki äänileikkeet.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä äänileike.
- **Siirrä suosikkiääniin**: siirrä äänileike **Suosikkiäänet**-kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen**: määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä äänileikettä.
- **Suojaus**: suojaa äänileike poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele äänileikkeen ominaisuuksia.

Muut tiedostot *(Valikko 6.5)*

Tiedostot, jotka olet vastaanottanut, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimessa. Tiedostomuotoja, joita ei tueta, ovat mm. *.doc, *.ppt ja *.txt.

Kun tarkastelet tiedostoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [OK/]:

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä tiedosto.
- **Bluetooth-jakaminen**: määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.
- **Suojaus**: suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: näytä tiedoston ominaisuudet.

Muistin tila *(Valikko 6.6)*

Voit tarkastella mediakohteiden käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin mediakansion viemää muistin määrää.

Kalenteri *(Valikko 7)*

Kalenteri-ominaisuuden avulla voit käsitellä kalenterimerkintöjä, tehtäviä ja ohitettuja merkintähälytyksiä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kalenteri**.

Kalenterin käyttäminen

Kun siirryt **Kalenteri**-valikkoon, kuukausinäkymässä nykyinen päivämäärä näkyy korostettuna.

Päivälle tehtyjen merkintöjen määrä näkyy kalenterin alalaidassa. Seuraavat kuvakkeet osoittavat merkinnän tyypin:

- Ajoitettu tapahtuma
- Vuosipäivä
- Tehtävä
- Muu

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näkymätila**: muuta kalenterin katselutilaa.
- **Luo**: lisää uusi merkintä.
- **Siirry**: siirry kulloisenkin päivämäärän tai jonkin tietyn päivämäärän kohdalle.
- **Lajitteluperuste**: järjestä merkinnät tyypin mukaan.
- **Poista**: poista merkinnä(t).

- **Ohitetut merkintähälytykset**: tarkastele tapahtumia, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: tarkastele puhelimen muistiin tallennettujen kohteiden muistin tilaa.

Merkinnän luominen

Voit ajoittaa merkintöjä kalenteriin.

Uuden ajoitetun tapahtuman lisääminen

1. Selaa haluamasi päivän kohdalle kalenterissa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Ajoitettu tapahtuma**.
3. Syötä tiedot tai muuta seuraavien tekstikenttien asetuksia:
   - **Aihe**: syötä tapahtuman aihe.
   - **Yksityiskohdat**: syötä tapahtuman tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä** ja **Aloitusaika**: syötä tapahtuman aloituspäivämäärä ja -aika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
   - **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika**: syötä tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
   - **Paikka**: määritä tapahtuman paikka.
   - **Hälytys**: aseta tapahtumalle hälytys.
   - **ennen**: määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysääni**: tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
   - **Toista**: määritä tapahtuma toistuvaksi ja anna toistoyksikkö.
   - **saakka**: jos tapahtuma toistuu, määritä päättymispäivä.
4. Tallenna ajoitettu tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Syötä tiedot tai muuta seuraavien tekstikenttien asetuksia:
   - **Tilaisuus**: määritä vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: aseta vuosipäivälle hälytys.
   - **ennen**: määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysaika**: anna hälytysaika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
   - **Hälytysääni**: tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
   - **Toista joka vuosi**: aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.

4. Tallenna vuosipäivämerkintä painamalla <**Tallenna**>.

Uuden muun tapahtuman lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Muu**.
3. Syötä tiedot tai muuta seuraavien tekstikenttien asetuksia:
   - **Aihe**: syötä tapahtuman otsikko.
   - **Yksityiskohdat**: syötä tapahtuman tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä** ja **Aloitusaika**: syötä tapahtuman aloituspäivämäärä ja -aika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
   - **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika**: syötä tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
   - **Hälytys**: aseta tapahtumalle hälytys.
   - **ennen**: määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysääni**: tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
4. Tallenna muu tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tehtävän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Syötä tiedot tai muuta seuraavien tekstikenttien asetuksia:
   - **Tehtävä**: määritä tehtävän tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä**: anna aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: anna päättymispäivämäärä.
   - **Tärkeys**: valitse tehtävän tärkeystaso.
4. Tallenna tehtävämerkintä painamalla <**Tallenna**>.

Merkinnän tarkasteleminen

Kalenteripäivän kohdalla olevat hakasulkeet osoittavat kyseiselle päivälle tehtyjen merkintöjen luonteen:

- Sininen: Ajoitettu tapahtuma
- Punainen: Tehtävä
- Oranssi: Vuosipäivä
- Vihreä: Muu

1. Tarkastele päivän merkintöjä valitsemalla päivä kalenterista.
2. Tarkastele merkinnän tietoja valitsemalla merkintä.

Kun tarkastelet merkintää tai merkintäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele merkinnän tietoja.
- **Muokkaa**: muokkaa merkintää.
- **Luo**: lisää uusi merkintä.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä merkintä tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Näkymätila**: muuta kalenterin katselutilaa.
- **Tehty**/**Tekemätön**: merkitse tehtävä tehdyksi tai tekemättömäksi.
- **Lajitteluperuste**: järjestä merkinnät tyypin mukaan.
- **Poista**: poista merkinnä(t).
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta valittu merkintä luomalla yhteys puhelimesta kirjoittimeen Bluetoothin välityksellä.
- **Ohitetut merkintähälytykset**: tarkastele merkintöjä, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: tarkastele puhelimen muistiin tallennettujen kohteiden muistin tilaa.

Merkinnän tarkasteleminen eri tilassa

Kalenteri näkyy oletusarvoisesti kuukausnäkymässä.

Voit muuttaa tilan painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Näkymätila**.

Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän merkintöjä. Tarkastele merkinnän tietoja valitsemalla merkintä.

Seuraavat kuvakkeet näkyvät riippuen merkinnän lajista ja tilasta:

- Hälytys asetettu
- Toistuva tapahtuma
- Tehty tehtävä
- Tehtävän tärkeys; väri osoittaa tason (punainen: kiireellinen, sininen: normaali ja harmaa: ei kiireellinen)

Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon ajoitettuja tapahtumia ja muita merkintöjä.

Aikataulun päällä oleva solu osoittaa merkintöjen olemassaolosta. Valitse solu, joka sisältää haluamasi merkinnän.

Ohitetun merkintähälytyksen tarkasteleminen

Kun hälytystä ei voi kuitata, puhelimessa näkyy ohitetun hälytyksen ilmoitus.

- Kyseisen merkinnän tiedot voi lukea painamalla <**Näytä**>.
- Paina <**Poistu**>.

Ohitettujen merkintähälytysten näyttäminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Ohitetut merkintähälytykset**.
2. Valitse merkintä.

Ohitettuihin merkintähälytyksiin liittyvien vaihtoehtojen käyttäminen

Merkintäluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele merkinnän tietoja.
- **Poista**: poista merkintä.
- **Poista kaikki**: poista kaikki merkinnät.

Kamera *(Valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden nauhoittamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla jonkin aikaa [ ].

- Älä ota valokuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota valokuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota valokuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa puhelimen avulla. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

Valokuvan ottaminen puhelimen kansi avoinna

1. Kytke kamera päälle **Kamera**-valikosta.
   Otettava kuva näkyy näytössä.
2. Säädä kuvaa osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
   - Vasemmalla valintanäppäimellä voit näyttää kameran vaihtoehdot. Katso seuraavaa kappaletta.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 73
3. Ota valokuva painamalla [◙]. Valokuva tallentuu **Valokuvat**-kansioon.
4.

Jos haluat...	**paina...**
käyttää valokuvatoimintoja,	<**Valinnat**>. ▶ s. 74
poistaa valokuvan,	<**Poista**> ja sitten <**Kyllä**>.
palata kuvaustilaan,	[OK/*i*].

Kameratoimintojen käyttäminen kuvaustilassa

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä kuvaustilassa:

- **Tallenna video**: siirry nauhoitustilaan. ▶ s. 75
- **Kuvaustila**: voit ottaa kuvan seuraavissa tiloissa:
  Yksittäinen kuva: ota valokuva normaalitilassa.
  Usean kuvan otto: ota pysäytyskuvien sarja. Valitse kameran ottamien kuvien määrä ja nopeus, jolla kuvat otetaan.
  Mosaiikkikuva: ota useita pysäytyskuvia ja tallenna ne yhteen kuvaan. Valitse kameran ottamien pysäytyskuvien määrä.
- **Tehosteet**: muuta värisävyä tai käytä valokuvassa erikoistehostetta.
- **Kehykset**: lisää valokuvaan koristeellinen kehys.
- **Kameran lisävalo**: määritä kameran lisävalon käyttäminen.
- **Ajastin**: määritä, että kamera odottaa hetken ennen kuvan ottamista.
- **Siirry valokuviin**: siirry **Valokuvat**-kansioon.

- **Asetukset**: muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Koko: valitse kuvan koko.

  Laatu: valitse kuvan laatuasetus.

  Etsin: valitse esikatselunäytön tyyppi.

  ISO: muuta ISO-asetusta, jolla säädetään kameran herkkyyttä. Paranna laatua pienentämällä ISO-lukua vähässä valossa.

  Mitä suurempi ISO-luku on, sitä nopeammin kameran suljin toimii ja sitä herkempi kamera on valolle. Suuret ISO-luvut saattavat vääristää kuvaa.

  Pistetarkennus: säädä valotusaikaa kuvan tietystä alueesta riippuen. Näytä pistetarkennuskehys kuvan keskellä valitsemalla **Päällä** ja muuta valotusaikaa kehyksen sisään jäävän kuvan osan kirkkaudesta riippuen.

  Suljinääni: valitse ääni, joka kuuluu, kun painat suljinta, [📷].

  Zoomauksen ääni: kytke päälle tai pois ääni, joka kuuluu zoomattaessa (lähentäminen ja loitontaminen).

  Kirkkaussäädön ääni: kytke päälle tai pois ääni, joka kuuluu säädettäessä kuvan kirkkautta.

  Oletusnimi: vaihda valokuvan nimen oletusarvoista etuliitettä.

- **Kameran pikanäppäimet**: tarkista käytettävien näppäinten toiminnot.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Kameran asetuksia voi mukauttaa näppäimistöllä kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
▲	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
▼	Peilikuva.
Vasen/Oikea	Kuvan kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Siirtyminen nauhoitustilaan. ▶ s. 75
2	Kuvan koon vaihtaminen.
3	Kuvan laadun vaihtaminen.

Näppäin	Toiminto
4	Kameratilan vaihtaminen.
5	Värisävyn vaihtaminen tai erikoistehosteen käyttäminen valokuvassa.
6	Kuvan vääristymien vähentäminen yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
7	Koristeellisen kehyksen valitseminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	Siirtyminen **Valokuvat**-kansioon.
0	Kameran lisävalon käytön määrittäminen.
*	Esikatselunäytön muuttaminen.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet ottanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Ota toinen**: palaa kuvaustilaan ottamaan toinen valokuva.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä valokuva multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta valokuva taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: poista valokuva.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä valokuva.
- **Siirry valokuviin**: siirry **Valokuvat**-kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen**: määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä valokuvaa.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta valittu valokuva luomalla yhteys puhelimesta kirjoittimeen USB:n tai Bluetoothin välityksellä.
- **Suojaus**: suojaa valokuva poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Valokuvan katselu

1. Paina kuvaustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry valokuviin**.
2. Selaa valokuvan kohdalle ja paina [OK/ℹ].

Kun tarkastelet valokuvaa tai valokuvaluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: palaa valokuvaluetteloon.
- **Näytä**: katsele valokuvaa koko näytössä.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä valokuva multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Aseta**: aseta valokuva taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Muokkaa**: koristele valokuva hymiöillä tai käytä kehystä tai erikoistehostetta.
- **Poista**: poista valokuva.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä valokuva.
- **Siirrä suosikkikuviin**: siirrä valokuva **Suosikkikuvat**-kansioon.
- **Kuvaesitys**: katsele kaikki valokuvat vuorotellen kuvaesityksenä. Valitse aika, jota kutakin kuvaa näytetään.
- **Bluetooth-jakaminen**: määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä valokuvaa.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: tulosta valittu valokuva luomalla yhteys puhelimesta kirjoittimeen USB:n tai Bluetoothin välityksellä.
- **Suojaus**: suojaa valokuva poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Valokuvan ottaminen puhelimen kansi suljettuna

1. Paina jonkin aikaa [📷].
2. Näytä tarvittaessa 📷 painamalla [►II].
3. Tarkenna kuva osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
4.

Jos haluat...	**paina...**
kääntää kuvaa pystysuunnassa,	[▲].
nähdä peilikuvan,	[▼].
säätää kuvan kirkkautta,	[I◄◄].
lähentää,	[►►I].

5. Ota valokuva painamalla [📷]. Valokuva tallentuu automaattisesti **Valokuvat**-kansioon.

Videon nauhoittaminen

Voit nauhoittaa videon kameran näytössä näkyvistä tapahtumista ja tallentaa sen.

Videon nauhoittaminen kansi avoinna

1. Siirry nauhoitustilaan painamalla kuvaustilassa [**1**].
2. Säädä kuvaa osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
   - Vasemmalla valintanäppäimellä voit näyttää kameran vaihtoehdot. Katso seuraavaa kappaletta.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 77
3. Aloita nauhoitus painamalla [ ].
4. Lopeta nauhoitus painamalla [ ] tai oikeaa valintanäppäintä. Video tallentuu automaattisesti **Videot**-kansioon.
5.

Jos haluat...	**paina...**
toistaa videoleikkeen,	[OK/].
käyttää videovaihtoehtoja,	vasemmanpuoleista valintanäppäintä. ▶ s. 77
poistaa videoleikkeen,	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata nauhoitustilaan,	oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen nauhoitustilassa

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä nauhoitustilassa:

- **Ota valokuva**: siirry kuvaustilaan. ▶ s. 71
- **Tehosteet**: muuta videon värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kameran lisävalo**: määritä kameran lisävalon käyttäminen.
- **Ajastin**: määritä nauhoitusta edeltävä viive.
- **Siirry videoihin**: siirry **Videot**-kansioon.
- **Asetukset**: muuta seuraavia videon nauhoitusasetuksia:

  Tallennustila: valitse videon nauhoitustila.

  Voit nauhoittaa multimediaviestiin sopivan videon valitsemalla **Multimediaviestin rajoitus**. Videoleike tallentuu 3GP-muodossa.

  Voit nauhoittaa käytettävissä olevan muistin mukaan määräytyvän videon valitsemalla **Normaali**.

  Koko: valitse videon ruutukoko.

  Laatu: valitse kuvan laatuasetus.

  Äänen nauhoitus: nauhoita videoleikkeen ääni.

  Zoomauksen ääni: kytke päälle tai poista ääni, joka kuuluu zoomattaessa (lähentäminen ja loitontaminen).

Kirkkaussäädön ääni: kytke päälle tai poista ääni, joka kuuluu säädettäessä videokuvan kirkkautta.

Oletusnimi: vaihda videoleikkeen nimen oletusarvoista etuliitettä.

- **Videokameran pikanäppäimet**: tarkista käytettävien näppäinten toiminnot.

Näppäimistön käyttäminen nauhoitustilassa

Kameran asetuksia voi mukauttaa näppäimistöllä nauhoitustilassa:

Näppäin	Toiminto
▲	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
▼	Peilikuva.
Vasen/ Oikea	Kuvan kirkkauden säätäminen.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Kuvaustilaan siirtyminen. ▶ s. 71
2	Videon ruutukoon vaihtaminen.
3	Kuvan laadun vaihtaminen.
4	Videon nauhoitustilan vaihtaminen.
5	Värisävyn vaihtaminen tai erikoistehosteen käyttäminen videokuvassa.
6	Kuvan väristymien vähentäminen yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
7	Äänen mykistäminen tai äänen palauttaminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	**Videot**-kansion avaaminen.
0	Kameran lisävalon käytön määrittäminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet nauhoittanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä:

- **Tallenna toinen**: palaa nauhoitustilaan.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista videoleike.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä videoleike.

- **Siirry videoihin**: siirry **Videot**-kansioon.
- **Suojaus**: suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Videoleikkeen toistaminen

1. Paina kuvaustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry videoihin**.
2. Siirry videoleikkeen kohdalle ja paina [OK / *i*].

Voit käyttää seuraavia näytön painikkeita toiston aikana:

Näppäin	Toiminto
OK / *i*	Tauko tai toiston jatkaminen.
Alas	Toiston lopetus.
Vasen	Siirtyminen taaksepäin tiedostossa.
Oikea	Siirtyminen eteenpäin tiedostossa.
▲ / ▼	Äänenvoimakkuuden säätö.

Kun olet toistanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä:

- **Toista**: toista videoleike.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista videoleike.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä videoleike.
- **Siirrä suosikkivideoihin**: siirrä videoleike **Suosikkivideot**-kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen**: määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä videoleikettä.
- **Suojaus**: suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Videon nauhoittaminen puhelimen kansi suljettuna

1. Paina jonkin aikaa [📷].
2. Näytä tarvittaessa 📹 painamalla [►II].
3. Säädä kuvaa osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
4.

Jos haluat...	paina...
kääntää kuvaa pystysuunnassa,	[▲].
nähdä peilikuvan,	[▼].
säätää kuvan kirkkautta,	[I◄◄].

4.	**Jos haluat...**	**paina...**
	lähentää,	[▶▶I].

5. Aloita nauhoitus painamalla [📷].
6. Lopeta nauhoitus painamalla [📷]. Videoleike tallentuu automaattisesti **Videot**-kansioon.

Asetukset *(Valikko 9)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa asetukset niiden oletusarvoihin.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(Valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit asettaa puhelimen kellonajan ja päivämäärän. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmanaika**-valikosta.
▶ s. 43

- **Aseta aika**: kirjoita kellonaika.
- **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
- **Ajan esitysmuoto**: valitse ajan esitysmuoto.
- **Aseta päivämäärä**: anna nykyinen päivämäärä.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: valitse päivämäärän esitysmuoto.

Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

Kieli *(Valikko 9.2.1)*

Tämän valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään.

Tervehdysviesti *(Valikko 9.2.2)*

Tämän valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Pikanäppäin *(Valikko 9.2.3)*

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää pikanäppäimien valikot.

Valikon liittäminen pikanäppäimeen

1. Valitse määritettävä pikanäppäin.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda**.
3. Siirry pikanäppäimeen määritettävän valikon kohdalle.
4. Paina <**Tallenna**>.

Pikanäppäimen vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Vaihda**: määritä pikanäppäin tai muuta sen määritystä.
- **Poista**: poista pikanäppäimen määritys käytöstä.
- **Poista kaikki**: poista kaikki pikanäppäinten määritykset käytöstä.

Sivunäppäin *(Valikko 9.2.4)*

Määritä tästä puhelimen toiminta, kun painat jonkin aikaa [▲/▼] saapuvien puheluiden aikana.

- **Mykistä**: mykistä puhelimen soittoääni.
- **Hylkää**: hylkää saapuva puhelu.

Lisäasetukset *(Valikko 9.2.5)*

Voit kytkeä automaattisen uudelleenvalintaominaisuuden päälle tai pois sekä lukita esillä olevat näppäimet.

- **Autom. soitontoisto**: määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään 10 kertaa, jos vastapuoli ei vastaa.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä [ ], <**Hylkää**>, ja [▲/▼].

  Kun tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, puheluun voi vastata vain painamalla [ ] tai <**Vastaa**>.
- **Puheen selkeytys**: tällä ominaisuudella parannetaan mikrofonin herkkyyttä siten, että linjan toisessa päässä oleva henkilö kuulee puheesi selvästi vaikka kuiskaisitkin.
- **Aktiivikansi**: vastaa saapuvaan puheluun avaamalla puhelimen kansi.
- **Kannen näppäinlukko**: lukitse näkyvissä olevat näppäimet, jottei puhelimen toiminta häiriinny, jos näppäimiä painetaan vahingossa kannen ollessa suljettuna.

Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja valaistusasetuksia.

Taustakuva *(Valikko 9.3.1)*

Voit asettaa perusnäyttökuvan kumpaankin näyttöön.

- **Päänäyttö**: valitse kuva, joka näkyy päänäytössä.
- **Kansinäyttö**: valitse kuva tai kirjoita teksti, joka näkyy kansinäytössä.

Tekstin näyttö *(Valikko 9.3.2)*

Voit mukauttaa tekstin ulkomuodon perusnäyttöä varten.

- **Tekstin paikka**: valitse tekstin paikka näytössä. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.
- **Tekstin tyyli**: valitse tekstin tyyli.
- **Tekstin väri**: valitse tekstin väri.

Kalenteri *(Valikko 9.3.3)*

Tämän valikon avulla voit näyttää kalenterin perusnäytössä.

Ulkoasu *(Valikko 9.3.4)*

Voit valita ulkoasun väriteeman valikkotilaa varten.

Näytön kirkkaus *(Valikko 9.3.5)*

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Taustavalo *(Valikko 9.3.6)*

Voit määrittää, miten kauan taustavalo on päällä ja näyttö himmennystilassa, jolloin taustavalo ei ole päällä.

- **Päänäyttö päällä**: valitse taustavalon palamisajan pituus.
- **Päänäyttö himmeänä**: määritä, miten kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Määritetyn ajan kuluttua näyttö sammuu.
- **Näytä ilmaisimet kannessa**: määritä, näkyvätkö ilmaisimet kansinäytössä.

Numerovalinnan kirjasinväri *(Valikko 9.3.7)*

Tämän valikon avulla voit näyttää numerot värillisinä näppäillessäsi soitettavan puhelinnumeron.

Näytä soittajan tiedot *(Valikko 9.3.8)*

Tämän valikon avulla voidaan päänäytössä näyttää soittajan puhelinnumero tai nimi, jos ne on tallennettu puhelinmuistioon, kun puheluun ei ole vastattu. Soittajan tiedot voidaan näyttää ulkoisessa näytössä valitsemalla **Kansinäytöllä**.

Ääniasetukset *(Valikko 9.4)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa ääniasetuksia.

Saapuva puhelu *(Valikko 9.4.1)*

Tämän valikon avulla voit valita saapuvien puheluiden äänenvoimakkuuden ja hälytystavan.

- **Soittoääni**: valitse puhelun soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus**: valitse soittoäänen voimakkuus.
- **Hälytystyyppi**: määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

  Soittoääni: puhelin soittaa valitulla soittoäänellä.

  Värinä: puhelin värisee mutta ei soi.

  Värinä, sitten ääni: puhelin värisee kolme kertaa ja soi sen jälkeen normaalisti.

Näppäinääni *(Valikko 9.4.2)*

Tämän valikon avulla voit valita äänimerkin, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

☑ Voit säätää näppäinäänen voimakkuutta painamalla perustilassa [▲/▼].

Viestiääni *(Valikko 9.4.3)*

Tämän valikon avulla voit asettaa soittoäänen saapuvia viestejä ja sähköposteja varten.

- **Ääni**: valitse jokin useista viestiäänistä.
- **Hälytystyyppi**: määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: määritä, miten usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virrankytkentä-ääni *(Valikko 9.4.4)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.

Kansiääni *(Valikko 9.4.5)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun avaat tai suljet puhelimen kannen.

Äänetön tila *(Valikko 9.4.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää tietystä tapahtumasta äänettömässä tilassa.

- **Värinä**: aseta puhelin värisemään.
- **Mykistä**: mykistä kaikki ääniasetukset.

Muut äänet *(Valikko 9.4.7)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimessa käytettäviä muita ääniä.

- **Minuuttimuistutin**: aseta puhelin antamaan äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana muistutuksena puhelun kestosta.
- **Yhteysääni**: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun se kytketään järjestelmään.
- **Hälytykset puhelun aikana**: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.
- **Ilmoitusäänet**: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, joka ilmoittaa valmistuneesta toiminnasta tai tapahtuneesta virheestä.

Verkkopalvelut *(Valikko 9.5)*

Tämän valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy niiden saatavuutta operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(Valikko 9.5.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: siirrä kaikki puhelut.
   - **Varattu**: siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei verkossa**: siirrä puhelut, jos et ole verkon peittoalueella tai jos puhelimesi on suljettu.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Jos haluat kytkeä soitonsiirron käyttöön, paina <**Päälle**>.

   Paina muussa tapauksessa <**Pois**>.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja paina <**OK**>.
6. Jos valitset **Ei vastaa**, siirry **s -kohtaan** ja määritä, miten kauan verkko odottaa ennen puhelun siirtoa.

Puhelunesto *(Valikko 9.5.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät**: estä kaikki lähtevät puhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut**: estä ulkomaanpuhelut.

- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: salli soittaminen vain nykyisen maan ja kotimaan puhelinnumeroihin.
- **Kaikki saapuvat**: estä saapuvat puhelut.
- **Saapuvat puhelut ulkomailla**: estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
- **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
- **Vaihda puheluneston salasana**: vaihda puheluneston salasana.

2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Paina <**Päälle**>. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, paina <**Pois**>.
4. Anna puhelueston salasana ja paina <**OK**>.

Koputus *(Valikko 9.5.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
2. Paina <**Päälle**>. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, paina <**Pois**>.

Verkon valinta *(Valikko 9.5.4)*

Verkon valinnalla voi valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai manuaalisesti.

Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

- **Automaattinen**: kytkeydy ensimmäiseen käytettävissä olevaan verkkoon kotiverkon ulkopuolella.
- **Manuaalinen**: valitse haluamasi verkko.

Numeron näyttö *(Valikko 9.5.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa. Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

- **Oletus**: käytössä on verkon oletusasetus.
- **Piilota numero**: varmista, että numerosi ei näy toisen osapuolen puhelimessa.
- **Lähetä numero**: numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Vastaajapalvelu *(Valikko 9.5.6)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa vastaajapalvelun numeron ja käsitellä vastaajaviestejä.

☑ Vastaajapalvelun numero täytyy määrittää, jotta vastaajaa voisi käyttää. Saat vastaajapalvelun numeron operaattorilta.

- **Soita vastaajaan**: muodosta yhteys vastaajapalveluun viestien kuuntelemiseksi. Voit myös muodostaa yhteyden vastaajapalveluun painamalla jonkin aikaa [**1**] perustilassa.
- **Vastaajan numero**: muokkaa vastaajapalvelun nimeä ja numeroa.

Taajuusalueen valinta *(Valikko 9.5.7)*

Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa puheluita, sen on rekisteröidyttävä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa verkoissa: Yhdistetty GSM 900/1800, GSM 1900 ja kolmitaajuinen GSM 900/1800/1900.

Puhelimen käyttämä oletustaajuusalue määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, sinun on mahdollisesti valittava jokin siellä toimivista taajuusalueista.

Kun valitset uuden taajuusalueen, puhelin hakee automaattisesti käytettävissä olevat verkot. Sen jälkeen puhelin rekisteröityy ensisijaiseen valitsemallasi taajuusalueella toimivaan verkkoon.

Bluetooth *(Valikko 9.6)*

Tämän valikon avulla voit aktivoida Bluetooth-ominaisuuden.

☑
- Et voi käyttää Bluetooth-ominaisuutta samanaikaisesti multimedia-ominaisuuksien, kuten puhenauhurin, kameran ja MP3-soittimen kanssa, tai päinvastoin.
- Jotkin laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai käyttää puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaalloilla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi**: ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: hae Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat havaita puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: määritä puhelimeesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojattu tila**: määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen hakeminen ja pariliitoksen muodostaminen

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Hae uusi laite**.

   Jos olet hakenut laitteita aikaisemmin, puhelimen näytössä näkyy **Lisää laitteita** -vaihtoehto ja aiemmin löydetyt laitteet. Jos haluat hakea uusia laitteita, valitse **Lisää laitteita**.

   Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyypin:

   - Handsfree-laite tai kuulokemikrofoni
   - Matkapuhelin
   - Tietokone
   - Kämmentietokone (PDA-laite)
   - Kirjoitin
   - Tuntematon laite

   Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

   - Harmaa: pariliitosta laitteen kanssa ei ole muodostettu
   - Sininen: pariliitos laitteen kanssa on jo muodostettu
   - Punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi
3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten korvanapeilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

☑ Vaihtoehdot voivat vaihdella pariksi liitetyn laitteen mukaan.

- **Yhdistä/Katkaise yhteys**: muodosta yhteys valittuun laitteeseen tai katkaise yhteys.
- **Selaa tiedostoja**: hae tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Lista yhteyksistä**: tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita valitulle laitteelle.
- **Nimeä uudelleen**: uudelleennimeä pariksi liitetty laite.
- **Valtuuta laite**/**Poista laitteen valtuutus**: määritä, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen.
- **Poista**: poista valittu laite tai kaikki näytetyt laitteet laiteluettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Kytke Bluetooth-ominaisuus päälle.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Siirry haluamaasi kohtaan ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.

   Puhelin hakee kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa pariliitosta muodostettaessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Jos luvaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, puhelimessa näkyy vahvistussanoma. Voit vastaanottaa tietoja painamalla <**Kyllä**>.

Turvallisuus *(Valikko 9.7)*

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key) -avaimen. Koodit saa operaattorilta.

PIN-kysely *(Valikko 9.7.1)*

4–8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun se kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(Valikko 9.7.2)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kyselyominaisuuden täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

Puhelinlukitus *(Valikko 9.7.3)*

Tämä ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4–8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana *(Valikko 9.7.4)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**.

Yksityisyys *(Valikko 9.7.5)*

Tämän valikon avulla voit lukita mediasisällön, kuten multimediaviestit, sähköpostiviestit, kuvat, videot, musiikkitiedostot ja äänet.

1. Valitse lukittavat kohteet painamalla [OK/i].
2. Lukitse merkityt kohteet painamalla <**Tallenna**>.
3. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

Sinun on annettava puhelimen salasana käyttääksesi lukittua kohdetta. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**.

SIM-kortin lukitus *(Valikko 9.7.6)*

Jos kytket tämän ominaisuuden päälle, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin annat kyseisen SIM-kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-lukituskoodi.

Sallitut numerot -tila *(Valikko 9.7.7)*

Jos SIM-kortti tukee Sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Numbers), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain Sallitut numerot -tilan luettelossa oleviin puhelin-numeroihin. ▶ s. 33

Sinun on annettava ensin PIN2-koodi, jotta voisit kytkeä tämän ominaisuuden päälle.

Vaihda PIN2-koodi *(Valikko 9.7.8)*

Jos SIM-kortti tukee sitä, voit muuttaa PIN2-koodisi **Vaihda PIN2-koodi** -toiminnolla.

Muistin tila *(Valikko 9.8)*

Tämän valikon avulla voit tarkastaa muistin määrän, joka kuluu tietojen tallentamiseen kansioissa **Viestit**, **Tiedostonhallinta**, **Kalenteri**, **Puhelinmuistio** ja **Java-maailma**. Voit myös tarkastaa multimediaviestien, sähköpostin ja tiedostohallinnan jaetun muistin.

Asetusten nollaus *(Valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit nollata puhelinasetukset, näyttöasetukset ja ääniasetukset yksitellen. Voit myös nollata kaikki puhelimen asetukset kerralla.

1. Tarkista nollattavat asetusluokat painamalla [OK / *i*].
2. Nollaa merkityt kohteet painamalla <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa. ▶ s. 88

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltokutsuista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon yhteyttä ottamista.

Kun kytket puhelimesi päälle, siinä saattaa näkyä seuraavat viestit:

Aseta SIM-kortti

- Tarkasta, että SIM-kortti on asennettu oikein.

Puhelinlukitus

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Joudut antamaan puhelimen salasanan, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

Anna PIN-koodi

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Joudut antamaan SIM-kortin mukana toimitetun PIN-koodin.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on annettava aina, kun puhelin kytketään päälle. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-kysely**-valikon avulla.

Anna PUK-koodi

- PIN-koodi on annettu väärin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti on nyt lukittu. Anna operaattorin antama PUK-koodi.

"Ei palvelua"-, "Verkkovika"- tai "Ei suoritettu" -viestit

- Verkkoyhteys on katkennut. Olet ehkä alueella, jossa signaali on heikko. Siirry ja yritä uudelleen.
- Yrität käyttää valintaa, jota et ole tilannut operaattorilta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Olet kirjoittanut numeron, mutta sitä ei valittu.

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että käytät asianmukaista matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole kytkenyt lähtevien puheluiden estotoimintoa päälle.

Henkilö linjan toisessa päässä ei saa yhteyttä sinuun

- Varmista, että puhelin on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu sekuntia pidemmän ajan.)
- Varmista, että käytät asianmukaista matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole kytkenyt saapuvien puheluiden estotoimintoa päälle.

Henkilö linjan toisessa päässä ei kuule sinua

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- Varmista, että pitelet puhelinta tarpeeksi lähellä suuta. Mikrofoni sijaitsee puhelimen alaosassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku tyhjenemässä"

- Akun lataus on riittämätön. Lataa akku.

Puhelu kuuluu huonosti

- Tarkasta signaalin voimakkuusilmaisin ( ) näytöstä. Palkkien lukumäärä ilmoittaa, onko signaali voimakas ( ) vai heikko ( ).
- Yritä liikuttaa puhelinta hieman tai siirtyä lähemmäksi ikkunaa, jos olet sisätiloissa.

Numeroa ei valita, kun soitat puhelinmuistion henkilölle uudelleen

- Tarkasta yhteystietoluettelosta, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero uudelleen tarvittaessa.

Jolleivät yllä annetut ohjeet auta ratkaisemaan ongelmaa, katso, että sinulla on seuraavat:

- puhelimen malli- ja sarjanumerot
- takuutiedot
- ongelman tarkka kuvaus

Ota sitten yhteys paikalliseen myyjään tai Samsungin myynninjälkeiseen palveluun.

Terveys- ja turvallisuustiedot

SAR-sertifiointitiedot

Tämä puhelin täyttää Euroopan unionin (EU) vaatimukset koskien altistusta radioaalloille.

Puhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä Euroopan neuvoston raja-arvosuosituksia koskien altistusta radiotaajuusenergialle (RF). Nämä raja-arvot ovat osa laajamittaista ohjeistusta ja ne määrittävät RF-energiamäärän, jolle yleisö on luvallista altistaa. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet ohjeistuksen ajoittaisilla ja perusteellisilla tieteellisten tutkimusten arvioinneilla. Raja-arvot sisältävät tuntuvan turvamarginaalin, jonka tarkoitus on taata kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimia koskevassa altistusstandardissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptiovilkkaus eli SAR (Specific Absorption Rate). Euroopan neuvoston suosittama SAR-raja-arvo on 2,0 W/kg.*

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo oli 0,345 W/kg.

SAR-testit on suoritettu puhelimen ollessa normaalissa käyttöasennossa ja lähettäessä suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testattavilla taajuusalueilla. Vaikka SAR-lukema määritetäänkin puhelimen suurimmalla sertifioidulla teholla, käytössä olevan puhelimen todellinen SAR-taso saattaa olla selvästikin alle maksimiarvon. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan eri tehoilla, niin että se kuluttaa vain juuri sen verran tehoa kuin verkkoon yhteyttä pitäminen edellyttää. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelimen käyttäjä on, sitä vähäisempi on puhelimen antoteho.

Ennen kuin mitään puhelinmallia voi tarjota kaupaksi yleisölle, on osoitettava, että se täyttää Euroopassa noudatettavan R&TTE-direktiivin asettamat vaatimukset. Yksi direktiivin sisältämistä oleellisista vaatimuksista on, että käyttäjän samoin kuin muidenkin ihmisten terveys ja turvallisuus on suojattava riittävän tehokkaasti.

* Yleisön käytössä olevien matkapuhelimien SAR-raja-arvo on 2,0 wattia kiloa kohti (W/kg) laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona. Raja-arvoon sisältyy tuntuva turvamarginaali, joka antaa yleisölle lisäsuojaa huomioiden samalla mahdolliset eri mittausarvojen väliset vaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella kansallisista ilmoitusvelvoitteista sekä kulloinkin käytettävästä verkon taajuusalueesta riippuen.

Akkuun liittyviä turvatoimia

- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vioittunut jollakin tavalla.
- Käytä akkua vain sen käyttötarkoitukseen.
- Jos käytät puhelinta lähellä verkon tukiasemaa, se käyttää vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajan pituuksiin vaikuttavat suuresti matkaverkon signaalin voimakkuus ja operaattorin asettamat parametrit.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta latauksesta, akkutyypistä ja käytetystä laturista. Vaikka akkua on mahdollista ladata satoja kertoja, se kuluu vähitellen loppuun. Kun käyttöaika on normaalia huomattavasti lyhyempi, on aika ostaa uusi akku.
- Jos täysin ladattua akkua ei käytetä, sen lataus purkautuu ajan mittaan.
- Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Samsungin hyväksymillä latureilla. Kytke laturi irti virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua kytkettynä laturiin yli viikoksi, sillä ylilataaminen saattaa lyhentää sen käyttöaikaa.
- Äärilämpötilat vaikuttavat akun latauskapasiteettiin: sen täytyy ehkä ensin antaa viilentyä tai lämmetä.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin paikkoihin, sillä tämä lyhentää akun kapasiteettia ja käyttöaikaa. Säilytä akkua huoneenlämmössä. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei väliaikaisesti ehkä toimi, vaikka akku on täysin ladattu.
  Li-ion-akut ovat erityisen herkkiä alla 0 °C lämpötiloille.
- Älä aiheuta akussa oikosulkua. Tahaton oikosulku saattaa tapahtua, kun metalliesine, kuten kolikko, paperiliitin tai kynä, pääsee suoraan yhteyteen akun plus- ja miinusliitäntöjen (metalliliuskojen) kanssa. Älä kanna vara-akkua esimerkiksi taskussa tai laukussa, jossa se saattaa joutua kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Liitäntöjen oikosulku saattaa vioittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Käytetyt akut on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti. Laita ne aina kierrätykseen. Akkuja ei saa polttaa.

Liikenneturvallisuus

Langattoman puhelimen ansiosta pystyt kommunikoimaan ääneen lähes missä ja milloin vain. Langattoman puhelimen etujen mukana tulee myös kuitenkin tärkeä vastuu, jota kaikkien käyttäjien tulee noudattaa.

Kun ajat autoa, ajaminen on tärkein vastuusi. Kun käytät langatonta puhelinta ajaessasi, joudut noudattamaan maasi tai alueesi paikallisia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista noudattaa alueellisia erityissäädöksiä ja sulje aina puhelin, kun sen käyttäminen on kiellettyä tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.

Kun kytket puhelimen tai lisälaitteita toiseen laitteeseen, lue sen käyttöohjeista tarkat turvallisuustiedot. Älä käytä laitteita, jotka eivät ole yhteensopivia.

Samoin kuten muutkin kannettavat radiolähetinlaitteet, laitetta suositellaan käytettäväksi sen normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvalla siten, että antenni osoittaa olkapään yli), jotta laite toimii oikein ja turvallisesti.

Sähkölaitteet

Useimmat nykyajan sähkölaitteet on suojattu radiotaajuusenergiaa (RF) vastaan. Jotkin sähkölaitteet eivät ehkä ole suojattu langattomasta puhelimesta lähtevää RF-energiaa vastaan. Pyydä valmistajalta lisätietoja vaihtoehdoista.

Sydämentahdistimet

Tahdistinvalmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja langattoman puhelimen välillä pidetään 15 cm välimatka, jotta tahdistimeen ei aiheudu häiriötä. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Research -projektin riippumattomien tutkimusten ja suositusten kanssa. Jos epäilet, että häiriötä tapahtuu, sammuta puhelin välittömästi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat puhelimet saattavat aiheuttaa häiriötä joissakin kuulolaitteissa. Jos näin tapahtuu, sinun on ehkä syytä pyytää tietoa vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut terveydenhoitolaitteet

Jos käytät muita henkilökohtaisia terveydenhoitolaitteita, kysy laitteen valmistajalta, onko se suojattu ulkoista RF-energiaa vastaan.

Lääkäri voi auttaa näiden tietojen saamisessa.

Sammuta puhelin sairaanhoitolaitoksissa, kun näissä tiloissa pyydetään niin tekemään.

Ajoneuvot

RF-energia saattaa vaikuttaa huonosti asennettuihin tai suojattuihin ajoneuvojen sähköjärjestelmiin. Pyydä lisätietoja ajoneuvon valmistajalta tai edustajalta.

Ota myös yhteys ajoneuvoon lisättyjen laitteiden valmistajiin.

Ilmoitukset

Sammuta puhelin kaikissa tiloissa, joissa niin pyydetään tekemään.

Mahdollisesti räjähdysherkät ympäristöt

Sammuta puhelin alueilla, joiden ympäristö on mahdollisesti räjähdysherkkä, ja noudata kaikkia kylttejä ja ohjeita. Kipinät tällaisilla alueilla saattavat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joista voi seurata loukkaantuminen tai jopa kuolema.

Käyttäjiä kehotetaan sammuttamaan puhelin tankkauspaikassa (huoltoasemalla). Käyttäjiä muistutetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttörajoitukset polttoaineiden varastopaikoilla (polttoaineiden säilytys- ja jakelualueilla), kemiallisissa laitoksissa tai räjähdyksiä suoritettavilla alueilla.

Alueet, joiden ympäristö on räjähdysherkkä, ovat yleensä, mutta eivät aina, selvästi merkitty. Näitä ovat veneissä kannen alaiset tilat, kemialliset siirto- tai säilytyslaitokset, nestemäistä raakaöljyä, kuten propaania tai butaania, käyttävät ajoneuvot, kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauhetta, sisältävät ilmanalat ja kaikki muut alueet, joissa ajoneuvon moottori yleensä pyydetään sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin, kuten kaikki langattomat puhelimet, käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja lankaverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät välttämättä takaa yhteyttä kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä sinun ei kannata turvautua ainoastaan langattomaan puhelimeen tärkeissä kommunikointitilanteissa, kuten sairaustapausten sattuessa.

Jotta puhelimella voi soittaa ja puheluita voi vastaanottaa, sen täytyy olla kytkettynä päälle ja tarpeeksi voimakkaan signaalin alueella. Hätäpuheluita ei ehkä voi soittaa kaikissa langattomissa verkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelinominaisuudet ovat käytössä. Pyydä tietoja paikallisilta operaattoreilta.

Hätäpuhelun soittaminen:

1. Kytke puhelin päälle.
2. Näppäile paikallinen hätänumero. Hätänumerot vaihtelevat paikasta toiseen.
3. Paina [ ].

Jotkin ominaisuudet, kuten soiton esto, täytyy ehkä poistaa käytöstä ennen hätäpuhelun soittamista. Hanki tietoja tästä asiakirjasta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvatietoja

- Vain pätevä huoltohenkilö saa huoltaa puhelinta tai asentaa puhelimen ajoneuvoon. Viallinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja mitätöidä laitteeseen liittyvän takuun.
- Tarkasta säännöllisesti, että ajoneuvon langaton puhelin on kunnolla kiinni ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai pidä räjähdysalttiita nesteitä, kaasuja tai räjähteitä samassa osastossa puhelimen, sen osien tai varaosien kanssa.
- Jos ajoneuvossa on ilmatyyny, muista, että se laukeaa hyvin voimakkaasti. Älä aseta esineitä, kuten asennettuja tai kannettavia langattomia laitteita, ilmatyynyn yläpuoliselle alueelle tai tyynyn laukaisualueelle. Huonosti asennetut langattomat laitteet saattavat aiheuttaa vakavia vammoja, jos ilmatyyny laukeaa.
- Kytke puhelin pois päältä ennen lentokoneeseen astumista. Langattoman puhelimen käyttäminen lentokoneessa on vaarallista ja laitonta, sillä ne voivat häiritä lentokoneen hallintaa.
- Näiden neuvojen laiminlyöminen voi johtaa puhelinpalvelujen väliaikaiseen menetykseen tai kieltoon tai oikeustoimiin tai kumpaankin.

Huolto ja ylläpito

Puhelimesi on huippusuunnittelun ja -ammattitaidon tulos ja sitä on käsiteltävä varoen. Alla olevilla suosituksilla täytät takuuvaatimukset ja saat nauttia tuotteesta monta vuotta.

- Säilytä puhelinta ja kaikkia sen osia ja lisävarusteita poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät virtapiirejä.
- Älä käytä puhelinta märin käsin. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun sinulle tai vioittaa puhelinta.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisissä ja likaisissa tiloissa, sillä sen liikkuvat osat saattavat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta kuumissa tiloissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää sähkölaitteiden ikää, vaurioittaa akkuja ja vääristää tai sulattaa joitakin muoveja.
- Älä säilytä puhelinta kylmissä tiloissa. Kun puhelin lämpenee sen normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka voi vioittaa puhelimen sähköisiä piirilevyjä.
- Älä pudota, kolauta tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely saattaa rikkoa sisäisiä piirilevyjä.
- Älä puhdista puhelinta voimakkailla kemikaaleilla, puhdistusliuotteilla tai vahvoilla pesuaineilla. Pyyhi sitä pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu hieman miedon saippuan ja veden liuoksella.
- Älä maalaa puhelinta. Maali saattaa tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta oikein.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, lieden tai lämpöpatterin, sisään tai päälle. Puhelin saattaa ylikuumentuessaan räjähtää.
- Käytä vain toimitettua antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Muut kuin hyväksytyt antennit tai mukautetut lisävarusteet saattavat vioittaa puhelinta ja rikkoa radiolaitteita koskevia säädöksiä.
- Jollei puhelin, akku, laturi tai jokin lisävaruste toimi oikein, vie se lähimpään hyväksyttyyn huoltopisteeseen. Henkilöstö siellä pystyy auttamaan ja tarvittaessa järjestämään huollon.

Hakemisto

A

Äänet, ladatut • 66
Äänetön tila • 82
Ääni
  kansi • 82
  minuuttimuistutin • 83
  näppäimet • 82
  viesti • 82
  virrankytkentä-ääni • 82
  yhteys • 83
Ääniasetukset • 82
Ajastin • 45
Akku
  lataaminen • 7
  turvatoimet • 93
  tyhjenemisilmoitus • 8

B

Bluetooth
  asetukset • 86
  lähettäminen, tiedot • 87
  vastaanottaminen, tiedot • 87

D

DTMF-äänet, lähettäminen • 29

E

Edellinen numero, valitse uudelleen • 25
Ei vastatut puhelut • 31
Esto, puhelut • 83

H

Hälytys • 44
Hätäpuhelut • 96

J

Java-maailma • 41

K

Kalenteri • 67
Kalenterin luominen
  muut • 69
  tapahtumat • 68
  tehtävät • 69
  vuosipäivät • 68
Kamera
  vaihtoehdot • 72
  valokuvat • 71
  videot • 75
Kieli, valitse • 79
Kirjaimet-tila, tekstin syöttö • 23
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 64
Kytkeminen ja katkaiseminen
  mikrofoni • 28
  puhelin • 8

L

Lähetetyt viestit • 55
Lähettäminen eteenpäin
  multimediaviestit • 53
  sähköpostiviestit • 56
Lähtevät, viestit • 54
Laskin • 44
Lukitseminen
  esillä olevat näppäimet • 80
  mediasisältö • 88
  puhelin • 88
  SIM-kortti • 89

M

Maailmanaika • 43
Malli
  multimediaviesti • 57
  teksti • 57
Merkit, syötä • 23
Minuuttimuistutin • 83
MMS-mallipohja
  käyttäminen • 57
  tallentaminen • 50
MP3-soitin
  lataaminen • 37
  toistaminen • 38
  vaihtoehdot • 38
Muistin tila
  kalenteritiedot • 68
  ladatut kohteet • 67
  pelit • 42
  puhelinmuistio • 37
Multimediaviestit
  asettaminen • 59
  luominen/lähettäminen • 49
  poistaminen • 53
  tarkastelu • 52
Musiikki, ladattu • 65
Musiikkitiedostojen • 37
Muunnin • 45
Mykistäminen
  mikrofoni • 28
  näppäinäänet • 29

N

Näppäinäänet
  mykistäminen/lähettäminen • 29
  valitseminen • 82
Näppäinäänten voimakkuus • 82

Nauhoittaminen
puhemuistiot • 40
videot • 75
Näyttö
asetukset • 80
kieli • 79
Neuvottelupuhelut • 29
Nimet
hakeminen • 32
syöttäminen • 23
Numeron näyttö • 84

O

Odottava puhelu • 84
Ohitetut merkintähälytykset • 71
Oma käyntikortti • 36
Oma numero • 36
Ongelmat, ratkaise • 90

P

Pelit • 41
Pidossa, puhelu • 27
Pikavalinta • 35
PIN2-koodi, vaihda • 89
PIN-koodi, vaihda • 88
Poistaminen
ohitetut hälytykset • 71
puhelinmuistio • 36
puhelutiedot • 31
sähköpostiviestit • 56
tapahtumat • 70
valokuvat • 75
videoleikkeet • 78
viestit • 52
Puheen selkeytys, mikrofoni • 28
Puhelin
asetusten nollaus • 89
huolto ja ylläpito • 97
kuvakkeet • 10
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lukitseminen • 88
näyttö • 10
pakkauksen avaaminen • 6
salasana • 88
Puhelinmuistio
hallinta • 36
kopioiminen • 33
muokkaaminen • 33
pikavalinta • 35
poistaminen • 36
vaihtoehdot • 33
Puhelujen
kestot • 31
kustannukset • 32
Puhelut
asettaminen pitoon • 27
esto • 83
hylkääminen • 26
koputus • 84
siirtäminen • 28, 83
uudelleen valitseminen • 25
vastaaminen • 26
Puhelutiedot
soitetut • 31
vastaamatta jääneet • 31
vastatut • 31
Puhemuistiot
nauhoittaminen • 40
toistaminen • 40
Puhenauhuri • 39

R

Radio • 42

S

Saapuneet, viestit
multimediaviesti • 53
sähköposti • 55
tekstiviestit • 53
Sähköpostiviestit
asettaminen • 61
luominen/lähettäminen • 51
poistaminen • 56
tarkastelu • 55
Salasana
puhelin • 88
puhelunesto • 84
vaihda • 88
Sallitut numerot -tila
asettaminen • 89
yhteystietoluettelon luominen • 33
Sekuntikello • 45
Selain, WAP • 46
Siirtäminen, puhelut • 28, 83
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 89
Soitetut puhelut • 31
Soiton toisto • 80
Soittajaryhmä
hallinta • 35
luominen • 34
Soittoääni
saapuvat puhelut • 82
viestit • 82
Suojaus, puhelut • 88

T
Taajuusvalinta • 85
Taustavalon aika, määritä • 81
Teksti, syötä • 23
Tekstin syöttötila, vaihda • 23
Tekstiviestit
luominen/lähettäminen • 49
poistaminen • 52
tarkastelu • 52
Tervehdysviesti • 79
Terveys ja turvallisuus • 92
Tiedostonhallinta • 64
Tiedoteviestit • 63
Tieturvallisuus • 94
Toimitusraportit, viesti • 58
Toimitusraportti • 54
Tulostaminen
käyntikortti • 36
tapahtumat • 70
valokuva • 74, 75
yhteystiedot • 33
Turvallisuus
tiedot • 92

U
Ulkomaanpuhelut • 25
Uudelleen valitseminen
automaattisesti • 80
manuaalisesti • 25

V
Valokuvat
ottaminen • 71
poistaminen • 75
tarkastelu • 74
vaihtoehdot • 74
Vastaajapalvelu
muokkaaminen • 85
yhdistäminen • 85
Vastaaminen
puhelu • 26
toinen puhelu • 28
Vastaanotetut viestit
sähköposti • 55
Vastatut puhelut • 31
Vastaus kaikilla näppäimillä • 80
Verkkovierailu • 84
Verkon taajuus, valitseminen • 85
Verkon valinta • 84
Videot
nauhoittaminen • 75
poistaminen • 78
toistaminen • 78
Viestiääni • 82
Viestien luominen
multimediaviestit • 50
sähköpostiviestit • 51
tekstiviestit • 49
Viestit
multimediaviestit • 49
sähköpostiviestit • 51
tekstiviestit • 49
tervehdys • 79
Web • 54
Virrankytkentä-ääni • 82

W
WAP-selain
käyttäminen • 46
suosikit • 47
välimuisti, tyhjennä • 47

Y
Yhteysääni • 83
Yksityisyys • 88

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Tuotteelle:

Digitaalinen kannettava GSM900/GSM1800/GSM1900

(Tuotteen kuvaus)

SGH-E730

(Mallin nimi)

Valmistaja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi ja osoite*)

johon tämä vakuutus liittyy, on yhdenmukainen seuraavien standardien ja/tai muiden normien mukaisten asiakirjojen kanssa.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Ilmoitamme täten, että [kaikki asianmukaiset radiotestit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote vastaa kaikkia olennaisia 1999/5/EY-direktiivin vaatimuksia.

Artiklassa 10 mainittua ja 1999/5/EY-direktiivin liitteessä[IV] selostettua yhdenmukaisuuden arviointitoimenpidettä on noudatettu seuraavien ilmoitettujen laitosten osallisuudessa:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tunnusnumero: 0168

CE 0168

Teknisten tietojen säilyttäjä:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

(EU-edustaja)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.27

Yong-Seop Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-palvelukeskuksen osoite. Katso Samsung-palvelukeskuksen osoite ja puhelinnumero takuukortista tai ota yhteys puhelimen myyjään.

* Riippuen asennetuista ohjelmista ja operaattorista, tässä oppaassa kuvatut ominaisuudet saattavat erota oman puhelimesi ominaisuuksista.
* Riippuen maasta, oma puhelimesi ja sen lisävarusteet saattavat näyttää erilaisilta kuin tämän oppaan kuvat.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07037A
Finnish. 06/2005. Rev 1.0